

メーカーオプション HDDナビゲーションシステム(G-BOOK ALPHA対応)

2016年6月30日 現在

◆動作確認済みBluetooth内蔵携帯電話一覧

- ・動作確認は、一定の条件下で動作することを確認したものであり、動作を保証するものではありません。
- ・機種によっては確認後に仕様変更等が行われ、情報が変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。
- ・下記注記もあわせてご確認ください。

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK ALPHA	Bluetoothオーディオ	備考	
au	カシオ	G'zOne TYPE-L CAL21	2012/11	○※8※13	△※23	○※30※31※32※33※34※35※42	G-BOOKを利用される方は、「カーナビデータ通信設定」アプリ(無料)をダウンロードしてください。 ダウンロード先: http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html	
		G'zOne (IS11CA)	2011/07	○※8※14	×	○※30※31※32※33※34※35	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
		CA007	2011/06	○	△※22※23	○※30※31※32※33		
		EXILIMケータイ (CA006)	2010/12	○	△※22※23※37	○※30※31※32※33		
		EXILIMケータイ (CA005)	2010/05	○※57	△※22※39※57	○※30※31※32※33※57※58		
		EXILIMケータイ (CA004)	2009/11	○※51	△※22※23※41	○※30※31※32※33		
		EXILIMケータイ (CA003)	2009/11	○※51	△※22※41	○※30※31※32※33		
		G'zOne TYPE-X	2010/11	○	△※23※37	○※30※31※32※33		
		G'z One CA002	2009/05	○※21	△※20※22※23	○※30※31※32※33		
		CA001	2009/02	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33		
		W62CA	2008/07	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33		
		東芝	Window Phone (IS12T)	2011/08	○※8※13	×	○※32※33※35	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
			REGZA Phone (IS11T)	2011/09	○※8※13	—	○※30※31※32※33※34※35	
			REGZA Phone (IS04)	2011/02	○※13	×	○※30※31※32※33※34※35※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
	iida X-RAY		2010/11	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33		
	T008		2011/06	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33		
	T007		2011/07	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33		
	T006		2011/02	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33		
	T005		2010/10	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33		
	LIGHT POOL		2010/07	○	△※22※23※37	○※30※31※32※33		
	REGZA Phone (T004)		2010/06	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33		
	T003		2009/11	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33※57		
	biblio		2009/06	○	△※22※23※37	○※30※31※32※33		
	フルチェンケータイ (T001)		2009/02	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33		
	Sportio (W63T)	2008/06	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33			
	三洋	W61T	2008/04	○※8	△※23※39	○※30※31※32※33		
		SA001	2009/10	○	△※37※45	○※30※31※32※33		
W64SA		2008/07	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33			
W63SA		2008/07	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33			
W61SA		2008/04	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33			
シャープ	AQUOS U SHV35 ★	2016/06	○※8※13	△※23	○※30※31※32※33※35※38			
	AQUOS SERIE SHV34 ★	2016/06	○※8※14	△※23	○※30※31※32※33※35※38			
	AQUOS SERIE mini SHV33 ★	2016/01	○※8※14	△※23	○※30※31※32※33※35			
	AQUOS K SHF32	2015/07	○※8※51	△※23	○※30※31※32※33※35※38			
	AQUOS SERIE SHV32	2015/06	○※8	△※23	○※30※31※32※33※35			
	AQUOS SERIE mini SHV31	2015/01	○※8	△※23	○※30※31※32※33※35※38			
	AQUOS K SHF31	2015/02	○※8	△※23	○※30※31※32※33※35※38			
	AQUOS PHONE SERIE SHL25	2014/06	○※14	△※23※39	○※30※31※32※33※35※38			
	AQUOS PHONE SERIE mini SHL24	2014/02	○※14	△※23※39※80	○※30※31※32※33※35※54※57			
	AQUOS PHONE SIRIE SHL23	2013/11	○※14※47	△※23※39※80	○※30※31※32※33※35			
	AQUOS PHONE SERIE SHL22	2013/07	○	○	○※32※33※35			
	AQUOS PHONE SERIE SHL21	2012/11	○※47	△※23	○※32※33※35	G-BOOKを利用される方は、「カーナビデータ通信設定」アプリ(無料)をダウンロードしてください。 ダウンロード先: http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html		
	AQUOS PHONE CL IS17SH	2012/07	○	△※20	○※30※31※32※33※34※35※38※42			
	AQUOS PHONE SERIE ISW16SH	2012/06	○※14	△※20	○※30※31※32※33※34※35※42			
	AQUOS PHONE SL IS15SH	2012/07	○	△※20	○※30※31※32※33※34※35※42			
	AQUOS PHONE IS14SH	2011/12	○※14	△※20※68	○※30※31※32※33※34※35※42			
	AQUOS PHONE IS13SH	2011/11	○	△※18※23※39	○※30※31※32※33※34※35※42			
	AQUOS PHONE IS12SH	2011/06	○	×	○※30※31※32※33※34※35			
	AQUOS PHONE IS11SH	2011/06	○	×	○※30※31※32※33※34※35			
	iida INFOBAR C01	2012/02	○	△※23※39	○※30※31※32※33※34※35			
	iida INFOBAR A01	2011/06	○	×	○※30※31※32※33※34※35※42			
	SH011	2011/01	○	△※22※39	○※30※31※32※33※63			
	AQUOS SHOT (SH010)	2010/11	○	△※22※23※37	○※30※31※32※33			
	SH009	2010/09	○	△※22※23※37	○※30※31※32※33			
	AQUOS SHOT (SH008)	2010/06	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33			
	SOLAR PHONE (SH007)	2010/06	○※57	△※22※39	○※30※31※32※33※57※59			
	AQUOS SHOT (SH006)	2010/03	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33※54			
	SH005	2010/01	○	△※22※39	○※30※31※32※33※54			
	SH004	2009/11	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33			

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK ALPHA	Bluetoothオーディオ	備考
au	シャープ	AQUOS SHOT (SH003)	2009/10	○	△※22※23※37	○※30※31※32※33※49	
		SOLAR PHONE (SH002)	2009/06	○※21	△※22※23※37	○※30※31※32※33	
		Sportio water beat (SHY01)	2009/05	○※21	△※22※23	○※30※31※32※33	
		SH001	2009/02	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33	
		W62SH	2008/07	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33	
		E06SH	2009/08	○	△※22※23	—	
		E05SH	2009/04	○※21	△※23	—	Bluetooth Audio機能は搭載されておりません。
		IS05	2011/03	○	×	○※30※31※32※33※34※35※42	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		IS03	2010/11	○	×	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		IS02	2010/06	○※8※13	×	○※30※31※32※33※34※35	
	IS01	2010/06	○	—	○※32※33※35※38※42		
	日立	beskey (HIY02)	2010/06	○※57	△※22※23※39※57	○※30※31※32※33※57	
		Mobile Hi-Vision CAN_Wooo (HIY01)	2009/07	○	△※22※23※41	○※30※31※32※33	
		Wooケータイ (H001)	2009/02	○	△※22※23※39※46	○※30※31※32※33	
		W62H	2008/07	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33	
	Panasonic	P001	2009/02	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33	
	京セラ	Qua phone(KYV37) ★	2016/02	○※8	△※23	○※30※31※32※33※35※38	
		GRATINA 4G(KYF31) ★	2016/02	○※8	△※23	○※30※31※32※33※35※38	
DIGNO(R) rafre KYV36 ★		2015/12	○※8	△※20	○※30※31※32※33※35※38		
TORQUE G02 KYV35		2015/07	○※8	△※23	○※30※31※32※33※35		
URBANO V02 (KYV34)		2015/07	○※8	△※23	○※30※31※32※33※35		
INFOBAR A03 (KYV33)		2015/02	○※8※14	△※20	○※30※31※32※33※35※38		
BASIO (KYV32)		2015/02	○※8※14	△※23	○※30※31※32※33※35※38		
URBANO V01 (KYV31)		2012/12	○※8	△※23	○※30※31※32※33※35※38※67		
GRATINA2 (KYY10)		2015/02	○※8	△※22	×		
MARVERA2 (KYY09)		2012/12	○※8	△※23※72	○※30※31※32※33		
TORQUE G01 KYY24		2014/07	○※8※14	△※23	○※30※31※32※33※35※38※86		
URBANO L03 (KYY23)		2014/06	○※8※14	△※23	○※30※31※32※33※35※38		
URBANO L02(KYY22)		2014/02	○※8※14	△※23	○※30※31※32※33※34※35※42		
URBANO L01(KYY21)		2013/06	○※8※14	△※36	○※30※31※32※33※34※35※42		
MARVERA (KYY08)		2013/12	○	△※23※37※72※80	○※30※31※32※33		
GRATINA KY06		2013/09	○※8※47	△※23	—		
MIRAIE (KYL23)		2015/01	○※8	×	○※30※31※32※33※35※38	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
DIGNO M KYL22		2013/11	○※8※14※47	△※23	○※30※31※32※33※34※35※42		
DEGNO S KYL21		2012/11	○※8※14	△※23	○※30※31※32※33※34※35※42	G-BOOKを利用される方は、「カーナビデータ通信設定」アプリ(無料)をダウンロードしてください。 ダウンロード先: http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car/multimedia/index.html	
URBANO PROGRESSO		2012/05	○※8※14	△※20	○※30※31※32※33※34※35※42		
簡単ケータイ K012		2012/05	—	—	—	Bluetooth未対応。	
K011		2012/06	○	△※23※39※72	○※32※33		
DIGNO ISW11K		2011/11	○※8※13	△※20	○※30※31※32※33※34※35※57		
K009		2011/06	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33		
K007		2011/01	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33		
SA002		2010/05	○※57	△※22※39	○※30※31※32※33※57		
HTC		htc 10 HTV32 ★	2016/06	○※8	△※23	○※30※31※32※33※34※35※38	
	HTC J butterfly HTV31	2015/06	○※8	△※23	○※30※31※32※33※35		
	INFOBAR A02 HTX21	2013/02	○※8※14	△※23	○※30※31※32※33※34※35※42※52		
	butterfly HTL23	2014/08	○※8	△※23※39	○※30※31※32※33※35※86		
	htc J one(HTL22)	2013/06	○※8※14	△※23	○※30※31※32※33※34※35		
	HTC J butterfly HTL21	2012/12	○※8※14	△※20※73	○※30※31※32※33※34※35※42※52	G-BOOKを利用される方は、「カーナビデータ通信設定」アプリ(無料)をダウンロードしてください。 ダウンロード先: http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car/multimedia/index.html	
	HTC J ISW13HT	2012/05	○※8※14	△※23※55※70	○※30※31※32※33※34※35		
	htc EVO 3D (ISW12HT)	2011/10	○※8※13	×	○※30※31※32※33※34※35	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	htc EVO WiMAX (ISW11HT)	2011/04	○※8※13	×	○※30※31※32※33※34※35	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
E30HT	2009/05	△※8※13※15	—	○※30※31※32※33※34※35※38			
NEC	MEDIAS BR IS11N	2011/12	○※8※14	×	×		
サムスン	Galaxy S7 edge SCV33 ★	2016/05	○※8	○	○※30※31※32※33※35		
	GALAXY A8 SCV32 ★	2015/12	○※8	△※20	○※30※31※32※33※35		
	GALAXY S6 edge (SCV31)	2015/04	○※8	△※20	○※30※31※32※33※35		
	GALAXY Note Edge SCL24	2014/10	○※8	△※23※39	○※30※31※32※33※35		
	GALAXYS5 SCL23	2014/05	○※8	△※20※78	○※30※31※32※33※34※35		
	GALAXY Note3 SCL22	2013/10	○※8※14※47	△※23※39※80	○※30※31※32※33※34※35		
	GALAXY SIII Progre SCL21	2012/11	○※8※14	△※20	○※30※31※32※33※34※35	G-BOOKを利用される方は、「カーナビデータ通信設定」アプリ(無料)をダウンロードしてください。 ダウンロード先: http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car/multimedia/index.html	
	GALAXY S II WiMAX ISW11SC	2012/01	○※8※13	×	○※30※31※32※33※34※35	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK ALPHA	Bluetoothオーディオ	備考		
au	富士通	ARROWS Z FJL22	2013/11	○※8※14	△※23	○※30※31※32※33※34※35※42	G-BOOKを利用される方は、「カーナビデータ通信設定」アプリ(無料)をダウンロードしてください。 ダウンロード先: http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html		
		ARROWS ef FJL21	2012/11	○※8※14	△※23	○※30※31※32※33※34※35※42			
		ARROWS ES IS12F	2012/01	○※8※14	△※23	x			
		ARROWS Z ISW11F	2011/12	○※8※13	x	○※30※31※32※33※34※35※49		携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
			F001	2011/11	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33		
	Pantech	VEGA PTL21	PT003	2012/09	-	-	-	Bluetooth未対応。	
			MIRACH(IS11PT)	2011/09	○※8※14	x	○※30※31※32※33※35※43		
			SIRIUS α (IS06)	2010/12	○※8	x	○※30※31※32※33※34※35※38	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	Apple	iPhoen6s Plus ★	iPhoen6s ★	2015/09	○※8※13	x	○※32※33※34※35		
			iPhoen6s ★	2015/09	○※8※13	x	○※32※33※34※35		
			iPhoen6	2014/09	○※8※13	x	○※32※33※35※49		
			iPhoen6 Plus	2014/09	○※8※13	x	○※32※33※35※49		
			iPhone5s	2013/09	○※8※12	x	○※32※33※35	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
			iPhone5c	2013/09	○※8※12	x	○※32※33※35	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
			iPhone5	2012/09	○※8※13	x	○※32※33※35	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
			iPhone4S	2011/10	○※8※13	x	○※32※33※35※49	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	モトローラー	RAZRTM IS12M	PHOTONTM ISW11M	2011/10	○※8※14	x	○※30※31※32※33※34※35※38	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	Sony MobileCom	Xperia X Performance SOV33 ★	XPERIATM Z5 SOV32 ★	2015/10	○※8	△※23※73	○※30※31※32※33※35		
			Xperia TM Z4 SOV31	2015/06	○※8	△※23	○※30※31※32※33※35		
			Xperia TM Z3 SOL26	2014/10	○※8	△※23	○※30※31※32※33※34※35※38※43※57		
			Xperia TM ZL2 SOL25	2014/05	○※8	△※23※82	○※30※31※32※33※34※35※38※83		
			XPEIA Z Ultra SOL24	2014/01	○※8	△※23	○※30※31※32※33※34※35※42		
			XPERIA Z1 (SOL23)	2013/10	○※8※14	△※23	○※30※31※32※33※34※35※42		
			XPERIA UL(SOL22)	2012/05	○※8	△※36	○※30※31※32※33※34※35※42		
			XperiaTMVL SOL21	2012/11	○※8※14	△※23	○※30※31※32※33※34※35※42	スマートフォンのアップデートを実施してください。 ダウンロード先: http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/smartphone/up_r_date/index.html	
			URBANO AFFARE (SOY05S)	2011/10	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33		
			iida G11	2011/04	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33		
			Xperia acro HD IS12S	2012/03	○※8※13	x	○※30※31※32※33※34※35	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
			IS11S	2011/06	○※8※14	x	○※30※31※32※33※34※35		
			Xperia Acro S007	2011/07	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33		
			Cyber-ShotTMケータイ (S006)	2011/01	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33		
			BRAVIA Phone (S005)	2010/11	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33		
			URBANO MOND (SOY04)	2010/10	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33		
			BRAVIA Phone (S004)	2010/06	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33		
			Cyber-ShotTM ケータイ (S003)	2010/05	○※57	△※22※23※39	○※30※31※32※33※57		
			URBANO BARONE	2010/02	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33		
			BRAVIA® Phone U1	2009/12	○	△※23※39※45	○※30※31※32※33		
			G9	2009/04	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33		
			Cyber-ShotTMケータイ (S001)	2009/03	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33		
			WalkmanPhone, Premier3(SOY01)	2009/02	○	△※22※23※39	○※30※31※32※33		
			W61S	2008/05	○	○※22※39	○※30※31※32※33		
LG Electronics			isai VL (LGV31)	isai LGL24	2014/07	○※8	△※23※39※87	○※30※31※32※33※35※86	
				G Flex LGL23	2014/01	○※8※14	△※23※39※80	○※30※31※32※33※34※35	
				isai LGL22	2013/11	○※8※14	△※23	○※30※31※32※33※34※35	
	Optimus G LGL21	2012/11		○※8※13	△※23※37※66※70	○※30※31※32※33※34※35※42	G-BOOKを利用される方は、「カーナビデータ通信設定」アプリ(無料)をダウンロードしてください。 ダウンロード先: http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html		
	Optimus X IS11LG	2012/01		○※8※14※67	x	○※30※31※32※33※34※35※42	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
SoftBank	カシオ	930CA	2009/02	-	-	-	Bluetooth未対応。		
		830CA	2008/11	-	-	-	Bluetooth未対応。		
	東芝	832T	2009/06	-	-	-	Bluetooth未対応。		
		831T	2008/12	-	-	-	Bluetooth未対応。		
		830T	2008/12	x	x	(空白)			
		824T	2008/09	x	x	x			
		823T	2008/08	○※8※47	△※17※36※39	○※30※31※32※33※34※35※43			
		dainapocket (X02T)	2009/12	○※6※8※14	-	○※30※31※32※33※34※35※38			
	シャープ	THE PREMIUM10 WATERPROOF 301SH	2013/11	○※9	△※17※81	○※32※33※35			
		PANTONE WATERPROOF 202SH	2013/01	○※8	△※17※36	○※32※33※35			
		THE PREMIUM9 WATERPROOF 109SH	2012/09	○	△※17※20	○※32※33※35			
		かんたん携帯 108SH	2012/07	○※8	※17※20※36※74※	○※32※33※35			

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK ALPHA	Bluetoothオーディオ	備考		
SoftBank	シャープ	かんたん携帯 008SH	2011/07	—	—	—	Bluetooth未対応。		
		PAUL & JOE 004SH PJ	2011/03	○※8	△※17※24※37	○※32※33※34※35 ※43			
		THE PREMIUM7 WATERPROOF (004SH)	2011/01	○※8	△※17※24※37	○※32※33※34※35 ※43			
		AQUOS SHOT (002SH)	2010/11	○※8	△※17※24※37	○※32※33※34※35 ※43			
		PANTONE 3 (001SH)	2010/11	○※8	△※17※36※37	○※32※33※34※35 ※43			
		AQUOSケータイ (945SH)	2010/07	○※8	△※17※24※37	○※32※33※34※35			
		mirumo2 (944SH)	2010/06	○※8	△※17※24※36※37	○※32※33※34※35			
		AQUOSケータイ (943SH)	2010/03	○※8	△※17※36※37	○※32※33※34※35			
		THE PREMIUM5 (942SH)	2010/02	○※8	△※17※36※37	○※32※33※34※35 ※43			
		AQUOSケータイ FULL TOUCH (941SH)	2009/11	○※8	△※17※36※37	○※32※33※34※35 ※43			
		AQUOS SHOT (940SH)	2009/11	○※8	△※17※36※37	○※32※33※34※35 ※43			
		SOLAR HYBLID (936SH)	2009/08	○※8	△※17※36※37	○※32※33※35※43 ※49			
		mirumo (934SH)	2009/06	○※8	△※17※24※36※37	○※32※33※35			
		AQUOS SHOT (933SH)	2009/05	○※8	△※17※36※37	○※32※33※35			
		932SH	2009/02	○※8※9	△※17※24※36※37	○※32※33※35			
		931SH	2008/11	○※8※9	△※17※24※36※37	○※32※33※35			
		930SH	2008/11	○※8※9※21	△※17※24※36※37	○※30※31※32※33 ※34※35			
		AQUOSケータイ (923SH)	2008/07	○※9	△※17※36※37	○※30※31※32※33 ※34※35			
		かんたん携帯 (843SH)	2010/08	—	—	—	Bluetooth未対応。		
		SOLAR HYBRID (842SH)	2010/07	○※51	△※17※36※37	○※31※32※34※35			
		GENT (841SHs)	2010/05	○※8	△※17※24※36※37	○※32※33※35			
		THE PREMIUM6 WATERPROOF (841SH)	2010/06	○※8	△※17※24※36※37	○※32※33※35			
		Jelly Beans (840SH)	2010/02	—	—	—	Bluetooth未対応。		
		GENT (832SHs)	2009/10	—	—	—	Bluetooth未対応。		
		832SH	2009/08	—	—	—	Bluetooth未対応。		
		831SHs	2009/05	—	—	—	Bluetooth未対応。		
		831SH	2009/02	—	—	—	Bluetooth未対応。		
		PANTONE SLIDE (825SH)	2008/07	○※9	△※17※22※36※37	○※30※31※32※33 ※34※35※38			
		830SHs	2008/10	—	—	—	Bluetooth未対応。		
		830SH	2008/10	—	—	—	Bluetooth未対応。		
		THE PREMIUM (824SH)	2008/07	○※9	△※17※22※36※37	○※30※31※32※33 ※34※35※38			
		Panasonic	COLOR LIFE 4 WATERPROOF 301P	2014/01	○	△※17※20※36	○※30※31※32※33 ※34※35※38※42		
				COLOR LIFE3 103P	2012/07	○	△※17※20※36	○※30※31※32※33 ※34※35※38※42※50	
				COLOR LIFE2 002P	2011/02	—	—	—	Bluetooth未対応。
				LUMIX Phone 001P	2011/02	○	△※17※20※26※36	○※30※31※32※33 ※34※35※38※42※50	
				VIERAケータイ (942P)	2010/07	○	△※17※26※36	○※30※31※32※33 ※34※35※38※42※50	
				VIERAケータイ (941P)	2010/02	○	△※17※20※26	○※30※31※32※33 ※34※35※38※42 ※50※54	
				VIERAケータイ (940P)	2009/12	○	△※17※20※36	○※30※31※32※33 ※34※35※38※42※50	
				VIERAケータイ (931P)	2009/07	○	△※17※20※26※36	○※30※31※32※33 ※34※35※38※42※49※ 50	
				VIERAケータイ 930P	2009/01	○	△※17※20※36	○※30※31※32※33 ※35※38※42※47	
				VIERAケータイ (921P)	2008/08	○	△※17※20※36	○※30※31※32※33 ※34※35※38※42	
				842P	2010/06	—	—	—	Bluetooth未対応。
				841P	2010/02	—	—	—	Bluetooth未対応。
				COLOR LIFE (840P)	2009/12	—	—	—	Bluetooth未対応。
				832P	2009/05	—	—	—	Bluetooth未対応。
				831P	2009/02	—	—	—	Bluetooth未対応。
				830P	2008/11	—	—	—	Bluetooth未対応。
				MIRROR II (824P)	2008/07	—	—	—	Bluetooth未対応。
				823P	2008/06	—	—	—	Bluetooth未対応。
				HTC	HTC Desire (X06HT)	2010/04	○※8※14	—	○※30※31※32※33 ※34※35
X05HT	2008/12					○※8※14	—	○※30※31※32※33 ※34※35※38	
X04HT	2008/11	○※8※14	—			○※30※31※32※33 ※34※35※38			
X03HT	2008/04	○※8※14	—			○※30※31※32※33 ※34※35※38			
NEC	001N	2010/11	○※13	—	○※30※31※32※33 ※34※35※38※50				
		940N	2009/12	○※13	—	○※16※30※31※32 ※33※34※35※38※50※ 52※57			
		931N	2009/11	○※13	—	○※16※30※31※32 ※33※34※35※38※50※ 52			
		930N	2009/06	○※13	—	○※30※31※32※33 ※34※35※38※47※49			
		841N	2010/08	○※13	—	○※30※31※32※33 ※34※35※38※50			
		840N	2010/07	—	—	—	Bluetooth未対応。		
		831N	2009/09	—	—	—	Bluetooth未対応。		
		830N	2009/02	○※13	—	○※30※31※32※33 ※34※35※38※47			

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK ALPHA	Bluetoothオーディオ	備考
SoftBank	NEC	741N	2010/04	—	—	—	Bluetooth未対応。
		コドモモバイル (740N)	2010/04	—	—	—	Bluetooth未対応。
	サムスン	AQUA STYLE (001SC)	2010/11	—	—	—	Bluetooth未対応。
		941SC	2010/08	○※12	—	○※28※30※31※32※33※34※35※49	
		OMNIA VISION (940SC)	2009/11	○※9	—	○※28※30※31※32※33※34※35※49	
		OMNIA (930SC)	2008/11	○※8	×	○※28※30※31※32※33※34※35※49	
		AQUA STYLE (840SC)	2010/06	—	—	—	Bluetooth未対応。
		EMPORIO ARMANIモデル (830SC)	2009/09	○※8	—	○※28※29※30※31※32※33※34※35	
		821SC	2008/04	○※8※15	—	○※15※27※28※29※30※31※32※33※34※35	
		740SC	2009/10	—	—	—	Bluetooth未対応。
		731SC	2009/03	—	—	—	Bluetooth未対応。
	X01SC	2009/12	○※8※12	—	○※30※31※32※33※34※35		
	ノキア	X02NK	2008/04	○※8※12※40	—	—	
	Apple	iPhone 3GS	2009/06	○※8※13	—	○※30※31※32※33※34※35※38※43	
iPhone 3G		2008/07	○※8※13	—	—		
ZTE	かんたん携帯 (840Z)	2010/10	—	—	—	Bluetooth未対応。	
docomo	カシオ	CA-01C	2011/07	○	△※26※36※39	○※30※31※32※33※35※38	
	東芝	REGZA Phone T-02D	2012/07	○※8※14	×	○※30※31※32※33※34※35※38※42※52	
		REGZA Phone T-01D	2011/11	○※8※14	×	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		REGZA Phone (T-01C)	2010/12	○※8※13	×	○※30※31※32※33※34※35※38	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		dyna pocket (T-01B)	2010/06	○※8※14	—	○※30※31※32※33※34※35※38※42	
		T-01A	2009/06	○※8※13※51	—	○※29※30※31※32※33※34※35※53	
	シャープ	AQUOS ケータイ SH-06G★	2015/06	○	×	○※30※31※32※33※34※35※38	
		AQUOS EVER SH-04G★	2015/06	○	△※23※37※66※90	○※30※31※32※33※34※35※38	
		AQUOS ZETA SH-03G★	2015/05	○※14	△※23※37	○※30※31※32※33※35※38	
		Disney Mobile on docomo	2014/11	○※10※14	△※23※37※90	○※30※31※32※33※35※38※67	データ通信時、携帯で「モデム通信リクエスト」にて「OK」選択する必要があります。
		AQUOS ZETA SH-01G	2014/11	○※10※14	△※23※37※90	○※30※31※32※33※35※38※67	データ通信時、携帯で「モデム通信リクエスト」にて「OK」選択する必要があります。
		Disney Mobile on docomo SH-05F	2014/05	○※10※14	△※3※20※90	○※30※31※32※33※34※35※38※42※52※65	データ通信時、携帯で「モデム通信リクエスト」にて「OK」選択する必要があります。
		AQUOS PHONE ZETA SH-04F	2014/05	○※14※84	△※23※85※90	○※30※31※32※33※35※38	G-BOOK通信時に携帯電話に通知される「モデムリクエスト」を常に許可しておく必要があります。
		スマートフォンforジュニア2 SH-03F	2014/02	○※14	×	○※30※31※32※33※35※38※42	G-BOOKセンターとXのドコモのネットワークとの接続方式が異なるため、G-BOOKが使用できません。
		AQUOS PHONE EX SH02F	2014/01	○※14	×	○※30※31※32※33※35※38	G-BOOKセンターとXのドコモのネットワークとの接続方式が異なるため、G-BOOKが使用できません。
		AQUOS PHONE ZETA SH01F	2013/11	○※14	×	○※30※31※32※33※34※35※38	G-BOOKセンターとXのドコモのネットワークとの接続方式が異なるため、G-BOOKが使用できません。
		AQUOS PHONE si SH07E	2013/06	○	×	○※30※31※32※33※34※35※38※42※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		AQUOS PHONE ZETA SH06E	2013/05	○	×	○※30※31※32※33※34※35※38※42	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		スマートフォンforジュニア SH-05E	2013/02	○※14	×	○※30※31※32※33※35※38※42	G-BOOKセンターとXのドコモのネットワークとの接続方式が異なるため、G-BOOKが使用できません。
		AQUOS PHONE EX SH-04E	2013/01	○※14	×	○※30※31※32※33※34※35※38※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		AQUOS PHONE ZETA SH-02E	2012/11	○※14	×	○※30※31※32※33※34※35※38※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		AQUOS PHONE si SH-01E	2012/10	○※10※14	△※3※20	○※30※31※32※33※34※35※38※42※52※65	データ通信時、携帯で「モデム通信リクエスト」にて「OK」選択する必要があります。
		SH-01E Vivienne Westwood	2012/10	○※10※14	△※3※20	○※30※31※32※33※34※35※38※42※52※65	データ通信時、携帯で「モデム通信リクエスト」にて「OK」選択する必要があります。
		AQUOS PHONE SV SH-10D	2012/08	○※14	×	○※30※31※32※33※34※35※42	
		AQUOS PHONE ZETA SH-09D	2012/06	○※14	×	○※30※31※32※33※35※38※42	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		AQUOS PHONE st SH-07D	2012/06	○※14	×	○※30※31※32※33※34※35※38	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		SH-06D NERV	2012/06	○※14	×	○※30※31※32※33※34※35※38※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		AQUOS PHONE SH-06D	2012/03	○※14	×	○※30※31※32※33※34※35※38※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		SH-03D	2011/12	○	○	○※30※31※32※33※35	
		AQUOS PHONE slider SH-02D	2011/12	○※14	×	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		AQUOS PHONE SH-01D	2011/12	○※14	×	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		AQUOS PHONE f SH-13C	2011/08	○	×	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		AQUOS PHONE SH-12C	2011/05	○	×	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		SH-10C	2011/05	○	○	○※30※31※32※33※35	
SH-06C		2011/02	○	○	○※30※31※32※33※35		
SH-05C	2011/01	○	○	○※30※31※32※33※35			
LYNX 3D (SH-03C)	2010/12	○	×	○※30※31※32※33※34※35※38※42※43※53	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
SH-01C	2010/11	○	○	○※30※31※32※33※34			
LYNX (SH-10B)	2010/07	○	—	○※32※33※35※38※42			
SH-07B	2010/05	○	○	○※30※31※32※33※35※54※61			
SH-03B	2010/02	○	○	○※30※31※32※33※35			

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK ALPHA	Bluetoothオーディオ	備考
docomo	シャープ	SH-02B marimekko	2010/07	○※14	○※39	○※30※31※32※33※35	
		SH-02B	2009/11	○※14	○※39	○※30※31※32※33※35	
		SH-01B	2009/11	○※14	○※39	○※30※31※32※33※35	
		SH-07A	2009/06	○※14※51	○	○※30※31※32※33※35※49	
		SH-06A	2009/06	○※14※51	○	○※30※31※32※33※35※49	
		SH-04A	2009/02	○※21	○	○※30※31※32※33※35	
		SH-03A	2008/12	○※21	○	○※30※31※32※33※35	
		SH-01A	2008/11	○	○※39	○※30※31※32※33※35	
		AQUOSケータイ SH906iTV	2008/06	○	△※37	○※30※31※32※33※34※35※38	
	SH906i	2008/06	○	△※20	○※30※31※32※33※34※35※38		
	Panasonic	P-01G	2014/11	○※8	△※26※37※91	○※30※31※32※33※35※38※54	
		P-01F	2013/10	○	○※26	○※30※31※32※33※34※35※38	
		ELUGA P P-03E	2013/06	○※8	×	○※30※31※32※33※34※35※38※42※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		ELUGA X P-02E	2013/01	○※8※14	×	○※30※31※32※33※34※35※38※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		ELUGA power P-07D	2012/08	○※8※14	×	○※30※31※32※33※34※35※38※42※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		ELUGA V P-06D	2012/07	○※8※14	×	○※30※31※32※33※34※35※38※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		Disneymobile P-05D	2012/03	○※8※13	×	○※30※31※32※33※34※35※38※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		P-04D	2012/03	○※8※13	×	○※30※31※32※33※34※35※38※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		LUMIX Phone P-02D	2011/12	○※8※13	×	○※30※31※32※33※34※35※38※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		P-01D	2011/11	○※8※13	×	○※30※31※32※33※34※35※38	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
P-07C		2011/08	○※8※13	×	○※30※31※32※33※34※35※38	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
P-05C		2011/07	○	△※20※26	○※30※31※32※33※35※38		
P-03C		2010/12	○	△※20※26	○※30※31※32※33※35※38※50		
P-06B		2010/07	○	△※26※36※37	○※30※31※32※33※35※38※50		
P-04B		2010/05	○※14	△※26※37	○※30※31※32※33※35※38※42※50		
P-02B		2010/02	○	○※26※39	○※30※31※32※33※35※38※42※44※50		
P-01B		2009/11	○	○※39	○※30※31※32※33※35※38※42※50		
P-09A		2009/06	○※11	△※26※36※37	○※30※31※32※33※35※38※50		
P-08A		2009/06	○	△※26※36※37	○※30※31※32※33※35※38※50		
P-07A	2009/05	○	△※36※37	○※30※31※32※33※35※38※50			
P-02A	2009/01	○	△※26※36	○※30※31※32※33※35※38※42			
P-01A	2008/01	○	△※36※39	○※30※31※32※33※35※38			
P906i	2008/06	○	△※36※37	○※30※31※32※33※34※35※38			
HTC	HT-03A	2009/07	○※6※8※13※51	—	○※28※30※31※32※33※34※35※38※49		
	HT-02A	2008/12	○※8※14	—	○※30※31※32※33※34※35※38		
	HT-01A	2008/11	○※8※14	—	○※30※31※32※33※34※35※38※42		
	HT1100	2008/06	○※8※14	×	○※30※31※32※33※34※35※38		
LG電子	G2 L-01F	2013/10	○※8※14	×	○※30※31※32※33※34※35※38	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	oputimus it L-05E	2013/06	○※8	×	○※30※31※32※33※34※35※38※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	oputimus G Pro L-04E	2013/04	○※8※14	×	○※30※31※32※33※34※35※38※52※79	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	oputimus LIFE L-02E	2012/12	○※8※14	×	○※30※31※32※33※34※35※38※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	oputimus G (L-01E)	2012/10	○※8※14	×	○※30※31※32※33※34※35※38※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	L-06D JOJO	2012/08	○※8※14	×	○※30※31※32※33※34※35※38※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	oputimus Vu L-06D	2012/08	○※8※14	×	○※30※31※32※33※34※35※38※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	oputimus it L-05D	2012/06	○※8※14	×	○※30※31※32※33※34※35※38※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	oputimus LTE (L-01D)	2011/12	○※8※14	×	○※30※31※32※33※34※35※38※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	oputimus bright (L-07C)	2011/06	○※8※13	×	○※32※33※35※38	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	oputimus chat (L-04C)	2011/03	○※8※13	×	○※30※31※32※33※34※35※38※65		
L-03C	2011/01	○※8	○※26	△※30※31※32※33※34※35※62			
NEC	MEDIAS X N-06E	2013/06	○※8	×	○※30※31※32※33※34※35※38※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	MEDIAS W N-05E	2013/04	○※8※14	×	○※30※31※32※33※34※35※38※52※79	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	MEDIAS X N-04E	2013/03	○※8※14	×	○※30※31※32※33※35※38	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	Disney mobile N-03E	2012/12	○※8※14	×	○※30※31※32※33※34※35※38※42※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	N-02E ONE PIECE	2012/12	○※8※14	×	○※30※31※32※33※34※35※38※42※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	MEDIAS U N-02E	2012/12	○※8※14	×	○※30※31※32※33※34※35※38※42※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	N-01E	2012/11	○※8	△※37※78	○※30※31※32※33※35※38		
MEDIAS X N-07D	2012/07	○※8※14	×	○※30※31※32※33※34※35※42※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK ALPHA	Bluetoothオーディオ	備考
docomo	NEC	MEDIAS ES N-05D	2012/03	○※8※14	×	○※30※31※32※33※34※35※38※42	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		MEDIAS LTE N-04D	2012/02	○※8※14	×	○※30※31※32※33※34※35※38※42	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		N-02D	2011/12	○	△※26※37	○※30※31※32※33※35※38※50※52	
		MEDIAS PP N-01D	2011/12	○※8※14	×	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		MEDIAS WP N-06C	2011/06	○※8※14※64	×	○※30※31※32※33※34※35	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		N-05C	2011/06	○	○※26※39	○※30※31※32※33※35※38※52	
		MEDIAS N-04C	2011/03	○※8※14※64	×	○※30※31※32※33※34※35	
		N-03C	2011/01	○	△※26※37	○※30※31※32※33※35※38※50※53	
		N-02C	2010/11	○	△※26※37	○※30※31※32※33※35※38※50	
		N-08B	2010/08	○	△※26※36※37	○※30※31※32※33※35※38※50	
		N-07B	2010/06	○	△※26※37	○※30※31※32※33※35※38※50	
		N-04B	2010/05	○	△※26※37	○※30※31※32※33※35※38※42※50	
		N-02B	2009/12	○※56	×	○※30※31※32※33※35※38※50※56	
		N-01B	2009/12	○	×	○※30※31※32※33※35※38※50	
		N-09A	2009/06	○	△※26※37	○※30※31※32※33※34※35※38	
		N-08A	2009/06	○	△※24※37	○※30※31※32※33※34※35※38※49※52	
		N-07A	2009/07	○	△※26※37	○※30※31※32※33※34※35※38	
		N-06A	2009/05	○	△※24※37	○※30※31※32※33※34※35※38	
		N-04A	2009/01	○※13※21	—	○※30※31※32※33※34※35※38※43※44	
		N-02A	2008/11	○※13	—	○※30※31※32※33※34※35※38※43※44	
N-01A	2008/11	○※13	—	○※30※31※32※33※34※35※38※43※44			
RIM	BlackBerry BoldTM9900	2012/03	○※8※14	△※23	○※30※31※32※33※34※35※38※71		
	BlackBerry BoldTM9780	2011/06	○※8※13	×	○※30※31※32※33※34※35※38※43		
	BlackBerry BoldTM9700	2010/07	○※8※13	—	○※30※31※32※33※34※35※38※42※43※62		
	BlackBerry CurveTM9300	2010/12	○※8※13	×	○※30※31※32※33※34※35※42		
	BlackBerry BoldTM	2009/02	○※8※13	—	○※28※30※31※32※33※34※35※38		
	BlackBerry (8707h)	2008/08	○※8※13	×	—		
サムスン	GALAXY S6 SC-05G ★	2015/04	○※8	×	○※32※33※34※35	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	GALAXY S6 edge SC-04G ★	2015/04	○※8	×	○※32※33※34※35	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	GALAXY S5 ACTIVE SC-02G	2014/10	○※8	×	○※32※33※35	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	GALAXY Note Edge SC-01G	2014/10	○※8	×	○※32※33※35	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	GALAXY S5 SC-04F	2014/05	○※8※14	×	○32※33※34	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	GALAXY J SC-02F	2013/10	○※8※14	×	○※30※31※32※33※34※35※38	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	GALAXY Note3 SC-01F	2013/10	○※8※14	×	○※30※31※32※33※34※35※38	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	GALAXY S4 SC-04E	2013/05	○※8	×	○※30※31※32※33※34※35※38	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	GALAXY S III α SC-03E	2012/12	○※8※14	×	○※30※31※32※33※34※35※38※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	GALAXY Note II SC-02E	2012/11	○※8※14	×	○※30※31※32※33※34※35※38※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	GALAXY S III (SC-06D)	2012/06	○※8※14	×	○※30※31※32※33※34※35※38※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	GALAXY Note SC-05D	2012/04	○※8※14	×	○※30※31※32※33※34※35※38※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	GALAXY nEXUS SC-04D	2011/12	○※8※13	×	○※30※31※32※33※34※35※38		
	GALAXY S II LTE (SC-03D)	2011/11	○※8※14	×	○※30※31※32※33※34※35※38※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	GALAXY S II (SC-02C)	2011/06	○※8※13	×	○※32※33※34※35※54	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	GALAXY Tab (SC-01C)	2010/11	○※8※12	×	○※30※31※32※33※33※34	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	GALAXY S (SC-02B)	2010/10	○※8※12	×	○※30※31※32※33※33※34※53	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
SC-01B	2010/02	○※8※14※60	—	○※28※30※31※32※33※34※35			
ノキア	NM706i	2008/08	○※6※8※12※14※4	×	×		
富士通	ARROWS Fit F-01H ★	2015/10	○※8※14	△※23	○※30※31※32※33※34※35※38		
	ARROWS ケータイ F-05G ★	2015/06	○※8	×	○※30※31※32※33※34※35※38		
	ARROWS NX F-04G ★	2015/05	○※8	△※23	○※30※31※32※33※34※35※38		
	ARROWS NX F-02G	2014/11	○※8※88	△※37※89	○※30※31※32※33※35※76	G-BOOK通信時、携帯電話に通知される「注意喚起」表示を許可しておく必要があります。	
	らくらくフォン ベーシック4 F-01G	2014/10	—	—	—	Bluetooth未対応。	
	らくらくホン8 F-08F	2014/09	—	—	—	Bluetooth未対応。	
	F-07F	2014/05	○	○※39※55	○※30※31※32※33※35※76		
	らくらくスマートフォン3 F-06F	2014/07	○※8※13	×	○※30※31※32※33※34※35※38※42※65		
	ARROWS NX F-05F	2014/05	○※8※14	△※23※89	○※30※31※32※33※35※38	G-BOOK通信時、携帯電話に通知される「注意喚起」表示を許可しておく必要があります。	
	Disneymobile F-03F	2013/12	○※14	×	○※30※31※32※33※35※38	G-BOOKセンターとXのドコモのネットワークとの接続方式が異なるため、G-BOOKが使用できません。	

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK ALPHA	Bluetoothオーディオ	備考		
docomo	富士通	ARROWS NX F-01F	2013/10	○※8※14	×	○※30※31※32※33 ※34※35	G-BOOKセンターとXiのドコモのネットワークとの接続 方式が異なるため、G-BOOKが使用できません。		
		らくらくスマートフォン プレミアム F-09E	2013/10	○※8※13	×	○※30※31※32※33 ※34※35※38	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
		らくらくスマートフォン2 F-08E	2013/08	○※8※14	×	○※30※31※32※33 ※35※38※42	G-BOOKセンターとXiのドコモのネットワークとの接続 方式が異なるため、G-BOOKが使用できません。		
		Disneymobile F-07E	2013/07	○※8※14	×	○※30※31※32※33 ※35※38※42	G-BOOKセンターとXiのドコモのネットワークとの接続 方式が異なるため、G-BOOKが使用できません。		
		ARROWS NX F-06E	2013/06	○※8	×	○※30※31※32※33 ※34※35※38※42※52	G-BOOKセンターとXiのドコモのネットワークとの接続 方式が異なるため、G-BOOKが使用できません。		
		ARROWS V F-04E	2012/11	○※8※14	×	○※30※31※32※33 ※34※35※38※42	G-BOOKセンターとXiのドコモのネットワークとの接続 方式が異なるため、G-BOOKが使用できません。		
		ARROWS Kiss F-03E	2012/12	○※8※14	×	○※30※31※32※33 ※34※35※38※42※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
		ARROWS X F-02E	2013/02	○※8※14	×	○※30※31※32※33 ※34※35※38※42※52	G-BOOKセンターとXiのドコモのネットワークとの接続 方式が異なるため、G-BOOKが使用できません。		
		F-01E	2012/11	○	△※23	○※30※31※32※33 ※35			
		らくらくスマートフォン F-12D	2012/08	○※8※13	×	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
		ARROWS Me (F-11D)	2012/08	○※8※14	△※37※73	○※30※31※32※33 ※34※35※38※42※52			
		ARROWS X (F-10D)	2012/07	○※8※14	×	○※30※31※32※33 ※34※35※38※42 ※52			
		F-08D	2012/02	○※8※14	×	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
		ARROWS μ (F-07D)	2012/01	○※8※14	○※39※69	○※30※31※32※33 ※34※35※38※52			
		ARROWS X LTE (F-05D)	2011/12	○※8※14	×	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
		F-04D	2012/01	○	○※39	○※30※31※32※33 ※35			
		ARROWS Kiss (F-03D)	2011/11	○※8※14	×	○※30※31※32※33 ※34※35※38※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
		F-03D Girls	2012/01	○※8※14	×	○※30※31※32※33 ※34※35※38※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
		F-02D	2011/11	○	○※39	○※30※31※32※33 ※35			
		F-12C	2011/08	○※8※14	×	○※30※31※32※33 ※35※38	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
		F-10C	2011/06	○※51	○※39	○※30※31※32※33 ※35			
		F-09C	2011/06	○※51	○※39	○※30※31※32※33 ※35			
		Windows7ケータイ F-07C	2011/07	○※13	×	○※30※31※32※33 ※34※35※38※50	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
		F-03C	2010/11	○	△※37	○※30※31※32※33 ※35			
		F-02C	2010/11	○	△※20	○※30※31※32※33 ※35			
		F-01C	2010/11	○	△※37	○※30※31※32※33 ※35			
		F-06B	2010/06	○	△※20※26	○※30※31※32※33 ※35			
		F-04B	2010/03	○	△※20※26	○※28※30※31※32 ※33※34※35※38※49			
		F-03B	2009/12	○	△※24※26※55	○※28※30※31※32 ※33※34※35※38※49			
		F-01B	2009/11	○	△※24※41	○※28※30※31※32 ※33※34※35※38※49			
		F-09A	2009/06	○	△※24※37	○※28※30※31※32 ※33※34※35※38※49			
		F-03A	2009/01	○※21	△※24※36	○※30※31※32※33 ※35※34※38			
		F-01A	2008/11	○	○※41	○※30※31※32※33 ※38※44			
Apple	Apple	iPhoen6s Plus ★	2015/09	○※8※13	×	○※32※33※34※35			
		iPhoen6s ★	2015/09	○※8※13	×	○※32※33※34※35			
		iPhoen6	2014/09	○※8※13	×	○※32※33※35※49			
Huawei	Huawei	iPhoen6 Plus	2014/09	○※8※13	×	○※32※33※35※49			
		iPhone5s	2013/09	○※8※13※47	×	○※32※33※35	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
		iPhone5c	2013/09	○※8※13※47	×	○※32※33※35	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
Huawei	Huawei	キッズケータイ HW-01G	2014/11	—	—	—	Bluetooth未対応。		
		Ascend D2 (HW-03E)	2013/05	○※8	×	○※30※31※32※33 ※34※35※38※42※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
		Ascend (HW-01E)	2012/11	○※8※14	×	○※30※31※32※33 ※34※35※38※52※76	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
		HW-01D	2012/09	—	—	—	Bluetooth未対応。		
		Sony MobileCom	Sony MobileCom	XPERIATM Z5 Premium SO-03H ★	2015/11	○※8※14	×	○※30※31※32※33 ※34※35※38※52	
				XPERIATM Z5 Compact SO-02H ★	2015/11	○※8※14	×	○※30※31※32※33 ※34※35※38※52	
				XPERIATM Z5 SO-01H ★	2015/10	○※8※14	×	○※30※31※32※33 ※34※35※38※52	
				XPERIATM A4 SO-04G ★	2015/06	○※8	×	○※30※31※32※33 ※34※35	
				XPERIATM Z4 SO-03G ★	2015/06	○※8	×	○※30※31※32※33 ※34※35	
				XPERIATM Z3 Compact SO-02G	2014/11	○※8	×	○※30※31※32※33 ※34※35※38	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
XPERIATM Z3 SO-01G	2014/10			○※8※10	×	○※30※31※32※33 ※34※35※38	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
XPERIATM A2 SO-04F	2014/06			○※8※14	×	○※30※31※32※33 ※35※38	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
XPERIATM Z2 SO-03F	2014/05			○※8※14※84	×	○※30※31※32※33 ※35※38	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
XPERIATM Z1f SO-02F	2013/12			○※8※14	×	○※30※31※32※33 ※35	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
XPERIATM Z1 SO-01F	2013/10	○※8※14	×	○※30※31※32※33 ※34※35※38	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。				
XPERIATM A SO-04E	2013/05	○※8	×	○※30※31※32※33 ※34※35※38※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。				
XperiaTM Z SO-02E	2013/02	○※8※14	×	○※30※31※32※33 ※34※35※38	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。				
XperiaTM AX SO-01E	2012/11	○※8※14	×	○※30※31※32※33 ※34※35※38※52※77	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。				
XperiaTM SX SO-05D	2012/08	○※8※13	×	○※30※31※32※33 ※34※35※38※42※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。				
XperiaTM GX SO-04D	2012/08	○※8※13	×	○※30※31※32※33 ※34※35※38※42※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。				
Xperia acro HD SO-03D	2012/03	○※8※14	×	○※30※31※32※33 ※34※35※38※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。				
XperiaTM NX SO-02D	2012/02	○※8※13	×	○※30※31※32※33 ※34※35※38※52	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。				

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK ALPHA	Bluetoothオーディオ	備考
docomo	Sony MobileCom	XperiaTM PLAY SO-01D	2011/10	○※8※14	×	○※30※31※32※33 ※34※35	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		XperiaTM ray SO-03C	2011/10	○※8※14	×	○※30※31※32※33 ※34※35※57	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		XperiaTM arco SO-02C	2011/07	○※8※14	×	○※30※31※32※33 ※34※35	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		XperiaTM arc SO-01C	2011/03	○※8※14	×	○※30※31※32※33 ※34※35	
		XperiaTM	2010/04	○※8※14	—	○※30※31※32※33 ※34※35※38	

○：利用可能、×：利用不可、△：制限付きで利用可能

※“—”は携帯電話の機能や仕様によって確認できない、もしくは確認しない場合を表します。
 ※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使えなくなる場合があります。
 ※電話帳に画像などを添付している場合は、うまく転送できない場合があります。
 ※この確認結果は検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型番の携帯電話全てに結果を保証するものではありません。
 ※この確認結果は特にナビと携帯電話の接続に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を保証するものではありません。
 ※市販されておりますBluetoothオーディオプロファイル搭載のアダプタ等については、動作の確認を行っておりません。
 ※SoftBank共通：機種により発信キャンセル後、1分程度ナビから発信ができない場合があります。
 ※docomo共通：機種により発信キャンセル後、1分程度ナビゲーションから発信できない場合があります。
 ※au共通：G-BOOK利用中のハンズフリー通話（発着信）ができません。

注1 携帯電話の仕様により以下の操作を行うとBluetooth接続状態が解除され、ナビゲーションとの自動接続ができなくなります。
 ①バッテリー切れ ②セルフモード設定 ③オートロック設定 ④Bluetooth電源OFF
 携帯電話の設定解除方法など詳しくはお近くのドコモショップ又はドコモコールセンター（0120-800-000：年中無休 9:00～20:00へお尋ね下さい。）

メーカーオプション HDDナビゲーションシステム(G-BOOK ALPHA対応)

2016年6月30日 現在

◆Bluetoothアダプタとの組み合わせによる動作確認済み携帯電話一覧

- ・アイ・オー・データ製Bluetoothアダプタ(PDI-B922/GD, FM, MV)に接続可能な携帯電話一覧です。
- ・アイ・オー・データ製Bluetoothアダプタ(PDI-B922/GD, FM, MV)は、Bluetoothオーディオに対応していません。
- ・動作確認は、一定の条件下で動作することを確認したものであり、動作を保証するものではありません。
- ・機種によっては確認後に仕様変更等が行われ、情報が変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。
- ・下記注記もあわせてご確認ください。

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK ALPHA	備考	
au	東芝	iida_PLY	2009/09	×	×		
		T002	2009/06	×	×		
		W62T	2008/06	○※14※19	△※22		
		E08T	2010/02	×	×		
		京セラ	lotta(KYX04)	2010/02	○※14※19	△※22	
	単機ケータイ(K008)	2011/01	○※13	△※22※23			
	K006	2010/09	○※14※19	△※22			
	単機ケータイ(K005)	2010/06	×	×			
	単機ケータイ(K004)	2010/02	○※14※19	△※22※23			
	PRISMOID	2009/12	○※13	△※22			
	単機ケータイ(K003)	2009/08	○※14※19	△※22※23			
	misora(KYX02)	2009/06	○※14	△※22※23			
	K002	2009/05	○※14※15※19※21	△※22※23			
	NS01	2009/02	○※14※19	○※22			
	安心ジュニアケータイ(K001)	2009/01	○※14	△※22※23			
	W64K	2008/06	×	×			
	W63K	2008/06	○※14※19	△※22※23			
	W62K	2008/06	○※14※19	△※20			
	E07K	2009/10	○※13	△※22			
	S002	2009/10	○※13	△※22			
	W63S	2008/07	×	×			
	W62S	2008/03	○※14※19	△※20			
	docomo (FOMA)	Panasonic	P-07B	2010/09	○※14※25	○※11	
			P-05B	2010/06	○※14※25	○※11	
			P-03B	2010/02	○※14	△※20	
			P-10A	2009/06	○※14	△※18※23	
			P-06A	2009/03	○※14	○	
			P-05A	2009/02	○※14	○	
		NEC	N-01C	2010/11	×	×	
			N-06B	2010/06	×	×	
			N-05B	2010/06	×	×	
			N-03B	2010/01	×	×	
N05A			2009/03	×	×		
N03A			2008/11	×	×		
N906iL			2008/6	×	×		
onefone							
N906iμ			2008/06	×	×		
N906i			2008/06	×	×		
N706iⅡ			2008/08	×	×		
N706i			2008/07	×	×		
N706ie		2008/08	×	×			
Sony Ericsson		SO906i	2008/06	○※14	○※11		
		SO706i	2008/07	×	×		

○:利用可能、×:利用不可、△:制限付きで利用可能

※“-”は携帯電話の機能や仕様によってナビと接続できない場合を表します。

※Bluetoothアダプタは電話帳1件転送に対応していません。

※この確認結果は検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型番の携帯電話全てに結果を保証するものではありません。

※スマートキーを使用される方は、Bluetoothアダプタと同時に使用できない場合があります。

※この確認結果はBluetoothアダプタと携帯電話の接続に関するものであり、ナビゲーションとの接続を保証するものではありません。

※アイ・オー・データ製Bluetoothアダプタ(PDI-B922/GD, FM, MV)は、Bluetoothオーディオに対応していません。

※市販されておりますBluetoothオーディオプロファイル搭載のアダプタ等については、動作の確認を行っていません。

※docomo共通:機種により発信キャンセル後、1分程度ナビゲーションから発信できない場合があります。

※au共通:G-BOOK利用中のハンズフリー通話(発信)ができません。

※au共通:アダプタのソフトバージョンによっては、ご利用になれない場合があります(Winのみ)。アダプタの最新ソフトをご確認ください。

(過去のソフトバージョンアダプタは、有償にて最新ソフトにバージョンアップすることが出来ます。詳しくは、お買い求めになられた販売店、もしくはアイオーデータ機器へお尋ねください)

コメント一覧表

No	コメント
※1	携帯を折りたたんだ状態では利用出来ません。
※2	携帯電話がマナー／サイレント設定の時、ナビから着信音が鳴りません。
※3	ナビから着信音が鳴りません。
※4	携帯電話が待受け画面以外の時、着信が出来ません。
※5	着信時、ナビに発信者番号が表示されません。
※6	着信拒否が出来ません。
※7	ナビ操作による着信拒否が出来ません。
※8	応答保留が出来ません。
※9	応答保留操作後、通話が出来なくなる場合があります。
※10	ナビからのトーン信号が出ません。
※11	着信音又は通話音が小さいため、ナビの音量を大きめに設定してください。
※12	通話転送が出来ません。
※13	電話帳転送が出来ません。
※14	電話帳転送に制限があります。
※15	Bluetoothが切断された場合、手動による再接続が必要です。
※16	携帯電話の状態とナビの表示が一致しません。
※17	回線交換方式のみ利用可能です。
※18	オペレーターサービスが利用できません。
※19	電話帳転送後は、1度アダプタを外して再度接続してください。
※20	ヘルプネットが利用できません。
※21	ハンズフリーにて通話中にBluetoothが切断されると通話も切断されます。
※22	待ち受け画面以外の画面でヘルプネット接続が出来ない場合があります。
※23	緊急通報中に着信があると緊急通報に失敗することがあります。
※24	ダイヤルロック中は、緊急通報が利用できません。
※25	携帯電話をマナーモード、サイレントモードに設定できません。
※26	携帯電話にてダイヤルアップ登録待機の設定を行う必要があります。
※27	Bluetoothオーディオを接続するときは、携帯電話の音楽を再生中に接続してください。
※28	ナビからのBluetoothオーディオの接続ができません。
※29	Bluetoothオーディオ再生中は、ハンズフリーが利用できません。
※30	RPT(リピート)機能は、利用できません。
※31	RAND(ランダム)機能は、利用できません。
※32	SCN(スキャン)機能は、利用できません。
※33	アルバムアップ/アルバムダウン機能は、利用できません。
※34	楽曲表示は、されません。
※35	電池残量の表示が一致しません。
※36	Bluetoothオーディオ再生中は、G-BOOK ALPHAが利用できません。
※37	Bluetoothオーディオ再生中は、ヘルプネットが利用できません。
※38	早送り/巻き戻し機能は、利用できません。
※39	緊急通報終了後、Bluetoothオーディオは接続されなくなります。一度ACC OFF/ONを行うことで自動接続されます。
※40	電話帳転送後は、再度、携帯電話の登録を行ってください。
※41	Bluetoothオーディオ再生中に緊急通報を行ったときは、緊急通報終了後、Bluetoothオーディオを再接続してください。
※42	Pause機能は、利用できません。
※43	トラックアップ/ダウン機能は、利用できません。
※44	Bluetoothの接続が解除された場合は、携帯電話のミュージックプレイヤーを再起動してください。
※45	待ち受け画面以外では、ハンズフリーを利用できません。
※46	Bluetoothオーディオを再生中の緊急通報は、携帯電話を閉じた状態で行ってください。
※47	携帯電話の電波状態が正常に表示されないことがあります。
※48	アダプター装着時、マナーモードの設定できません。
※49	Bluetoothオーディオは、自動接続されません。
※50	車載器からの接続は、携帯電話の「接続待機」の「オーディオ」にチェックを入れてください。
※51	通話転送に制限があります。
※52	Bluetoothオーディオを再生中にハンズフリー通話をした場合、通話が終了してもBluetoothオーディオは自動再生されません。
※53	ハンズフリーとBluetoothオーディオを同時に接続できません。
※54	Bluetoothオーディオが、自動接続されないことがあります。
※55	緊急通報終了後、Bluetoothオーディオは接続されなくなります。再度接続を行ってください。
※56	電話機の登録に失敗する場合があります。
※57	電話機の電源をOFF/ONIにした場合、Bluetoothオーディオは自動接続されません。ナビより再接続をしてください。
※58	Bluetoothオーディオを接続すると、ハンズフリーが切断されます。ナビよりハンズフリーを再接続してください。
※59	Bluetoothオーディオが、接続できないことがあります。
※60	待ち受け画面以外の画面で電話機の自動接続ができない場合があります。
※61	Bluetoothオーディオを再生中は、待ち受け画面に変更できません。
※62	Bluetoothオーディオは、車載器から接続できません。
※63	ハンズフリーとBluetoothオーディオの同時接続のみ可能です。
※64	Bluetooth接続後、接続失敗のコメントが出ますが、問題なく使用可能です。
※65	Bluetoothオーディオは、電話機から接続できません。
※66	ハンズフリーにて通話中は、緊急通報を使用できません。
※67	ハンズフリーが自動接続されない場合があります。
※68	オペレーターサービス後、Bluetoothオーディオは、自動接続されません。
※69	WiFiをONIしているとG-BOOKは使用できません。WiFiをOFFにしてください。
※70	G-BOOK使用中、緊急通報を使用できません。
※71	Bluetoothオーディオのトラックアップ/ダウンは機能しますが、曲名が更新されません。
※72	待ち受け画面以外では、緊急通報が利用できません。
※73	G-BOOK ALPHA使用中は、ハンズフリーが利用できません。
※74	ハンズフリー通話後、G-BOOKが接続できなくなる場合があります。
※75	電話機の電源をOFF/ONIにした場合、G-BOOKに接続できない場合があります。
※76	Bluetoothオーディオを再生中にACCをOFF/ONした場合、自動再生しません。ナビより再生のキーを押してください。
※77	Bluetoothオーディオを携帯より切断すると、電話機は未接続の表示となっておりますが、ハンズフリーのみ接続の状態となっております。電話機のBluetoothをOFF/ONしてください。
※78	電話機の電源をOFF/ONIにした場合、G-BOOKに接続できない場合があります。
※79	Bluetoothオーディオ接続後、携帯電話側で再起動してください。
※80	Bluetoothオーディオ再生中にG-BOOKに接続した場合、Bluetoothオーディオの音楽の再生は停止しません。
※81	G-BOOKが使用できません。
※82	ACC OFF/ON後、G-BOOKのオペレーターサービスができないことがあります。
※83	Bluetoothオーディオ再生中に電話機の電源をOFF/ONした場合、Bluetoothオーディオは自動接続されません。ナビ側より再接続してください。
※84	トーンが車載機のスピーカーから聞こえません。
※85	緊急通報終了後、ハンズフリー通話ができない場合があります。
※86	Bluetoothオーディオの接続は、ハンズフリーを接続後、機器メニュー→メディアの音声のチェックを入れ直してください。
※87	緊急通報中の通話音声安定しません。
※88	携帯電話の応答保留中は、Bluetoothの自動接続ができません。
※89	G-Book通信開始時、携帯に通知される「注意喚起」表示を次回以降は表示しないにチェックを入れ、「OK」押下する必要があります。
※90	G-Book通信開始時、携帯に「モデム通信リクエスト」が表示される為、「次回から確認しない」にチェック後、「OK」を押下する必要があります。
※91	Bluetoothオーディオを再生中は、G-Bookのオペレーターサービスを使用できません。