

メーカーオプション HDDナビゲーションシステム(G-BOOK ALPHA対応)

◆動作確認済みBluetooth内蔵携帯電話一覧

- ・動作確認は、一定の条件下で動作することを確認したものであり、動作を保証するものではありません。
- ・機種によっては確認後に仕様変更等が行われ、情報に変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。
- ・下記注記もあわせてご確認ください。

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK ALPHA	備考
au	カンオ	G'zOne TYPE-L CAL21	2012/11	○※8※13	△※20※30	G-BOOKを利用される方は、「カーナビデータ通信設定」アプリ(無料)をダウンロードしてください。 ダウンロード先: http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html
		G'zOne (IS11CA)	2011/07	○※14	x	
		CA007	2011/06	○	△※22※23	
		EXILIMケータイ (CA006)	2010/12	○	△※22※23	
		EXILIMケータイ (CA005)	2010/05	○	△※22※23	
		EXILIMケータイ (CA004)	2009/11	○	△※22※23	
		EXILIMケータイ (CA003)	2009/11	○	△※22※23	
		G'zOne TYPE-X	2010/11	○	△※22※23	
		G'z One CA002	2009/05	○	△※22※23	
		CA001	2009/02	○	△※22※23	
		W63CA	2008/11	○	△※22※23	
		W62CA	2008/07	○※8	△※22※23	
		E03CA	2006/12	○	○	
	東芝	Window Phone (IS12T)	2011/08	○※8※13	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		REGZA Phone (IS11T)	2011/09	○※8※14	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		REGZA Phone (IS04)	2011/02	○※8※13	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		iida X-RAY	2010/11	○	△※22※23	
		T008	2011/06	○	※20※22※23※28※	
		T007	2011/07	○	△※22※23※29	
		T006	2011/02	○	△※22※23	
		T005	2010/10	○	△※22※23	
		LIGHT POOL	2010/07	○	△※22※23	
		REGZA Phone (T004)	2010/06	○	△※22※23	
		T003	2009/11	○	△※22※23	
		biblio	2009/06	○	△※22※23	
		フルチェンケータイ (T001)	2009/02	○	△※22※23	
W65T		2008/11	○	△※22※23		
Sportio (W63T)		2008/06	○※8	△※22※23		
W61T		2008/04	○※8	○※22		
W56T		2008/02	○※8	○※22		
W54T		2007/07	○	△※20		
W52T		2007/02	○	○		
W44T		2006/06	○	○		
W41T		2006/02	○	○		
IS-02		2010/06	○※8※12	x		
三洋		SA002	2010/05	○	△※22※23	
		SA001	2009/10	○	△※22※23	
		W64SA	2008/07	○	△※22※23	
		W63SA	2008/07	○	△※22※23	
	W61SA	2008/04	○※8	△※22※23		
	W54SA	2008/02	○※8	○※22		
	シャープ	AQUOS K SHF32 ★	2015/07	○※8	△※23	
AQUOS SERIE SHV32 ★		2015/06	○※8	△※23		
AQUOS SERIE mini SHV31		2015/01	○※8	△※23		
INFOBAR A03 (KYV33) ★		2015/02	○※8	△※23		
AQUOS PHONE SERIE SHL25		2014/06	○	△※23		
AQUOS PHONE SERIE mini SHL24		2014/02	○※13	△※23※30		
AQUOS PHONE SIRIE SHL23		2013/11	○※14	△※23		
AQUOS PHONE SERIE SHL22		2013/07	○	△※20		
AQUOS PHONE SERIE SHL21		2012/11	○	△※30※31	G-BOOKを利用される方は、「カーナビデータ通信設定」アプリ(無料)をダウンロードしてください。 ダウンロード先: http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html	
AQUOS PHONE CL IS17SH		2012/07	○	△※20※28		
AQUOS PHONE SERIE ISW16SH		2012/06	○	△※23※30		
AQUOS PHONE SL IS15SH		2012/07	○	△※20※30		
AQUOS PHONE IS14SH		2011/12	○	△※18※23		
AQUOS PHONE IS13SH		2011/11	○	△※23		
AQUOS PHONE IS12SH		2011/06	○	x		
AQUOS PHONE IS11SH		2011/06	○	x		
iida INFOBAR C01		2012/02	○	△※23		
iida INFOBAR A01		2011/06	○	x		
SH011		2011/01	○	△※22※23※28		
AQUOS SHOT (SH010)		2010/11	○	△※22※23		
SH009		2010/10	○	△※22※23		
AQUOS SHOT (SH008)		2010/06	○	△※22※23		
SOLAR PHONE (SH007)		2010/06	○	△※22※23		
AQUOS SHOT (SH006)		2010/03	○	△※22※23		
SH005		2010/01	○	△※22※23		
SH004		2009/11	○	○※22		
AQUOS SHOT (SH003)		2009/10	○	△※22※23		

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK ALPHA	備考
au	シャープ	SOLAR PHONE (SH002)	2009/06	○	△※22※23	
		Sportio water beat (SHY01)	2009/05	○	○※22※23	
		SH001	2009/02	○	○※22	
		E06SH	2009/08	○	△※22※23	
		E05SH	2009/04	○	△※22※23	
		IS05	2011/03	○	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		IS03	2010/11	○	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		IS01	2010/06	○	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		W64SH	2008/11	○	△※22※23	
		W62SH	2008/07	○※8	△※22※23	
日立	beskey (HIY02)	beskey (HIY02)	2010/06	○	△※22※23	
		Mobile Hi-Vision CAM Wooo (HIY01)	2009/07	○	△※22※23	
		Wooケータイ (H001)	2009/02	○	△※22※23	
		W63H	2008/11	○	△※22※23	
		W62H	2008/07	○※8	△※22※23	
		P001	2009/02	○	△※22※23	
Panasonic	京セラ	TORQUE G02 KYV35 ★	2015/07	○※8	△※18※20	
		URBANO V02 (KYV34) ★	2015/07	○※8	△※18※20	
au	京セラ	INFOBAR A03 (KYV33) ★	2015/02	○※8	△※23	
		BASIO (KYV32)	2015/02	○※8	△※20	
		URBANO V01 (KYV31)	2012/12	○※8	△※23	
		GRATINA2 (KYY10)	2015/02	○	△※20	
		MARVERA2 (KYY09)	2012/12	○※8	△※22※23	
		TORQUE G01 (KYY24)	2014/07	○※8	△※23	
		URBANO L03 (KYY23)	2014/06	○※8※13	△※23	
		URBANO L02 (KYY22)	2014/02	○※8※13	△※23※30	
		URBANO L01 (KYY21)	2013/06	○※8※14	△※29	
		MARVERA (KYY08)	2013/12	○	△※20※30※31	
		GRATINA KY06	2013/09	○※8	△※29	
		MIRAI (KYL23)	2015/01	○※8	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		DIGNO M KYL22	2013/11	○※8※14	△※23	
		DEGNO S KYL21	2012/11	○※8※14	△※30※31	G-BOOKを利用される方は、「カーナビデータ通信設定」アプリ(無料)をダウンロードしてください。 ダウンロード先: http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html
		URBANO PROGRESSO	2012/05	○※8※14	×	
		簡単ケータイ K012	2012/05	—	—	Bluetooth未対応。
		K011	2012/06	○	△※22※23※30※31	
		DIGNO ISW11K	2011/11	○※8※13	△※23	
		K009	2011/06	○	△※22※23	
		K007	2011/01	○	△※22※23	
HTC	HTC	HTC J butterfly HTV31 ★	2015/06	○※8	△※20	
		INFOBAR A02	2013/02	○※8※14	△※20※23※30	
		HTX21	2013/08	○※8※14	△※20※23※30	
		butterfly HTL23	2014/08	○※8	△※23	
		htc J one(HTL22)	2013/06	○※8※14	△※23※29	
		HTC J butterfly HTL21	2012/12	○※8※14	△※20※30	G-BOOKを利用される方は、「カーナビデータ通信設定」アプリ(無料)をダウンロードしてください。 ダウンロード先: http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html
		HTC J ISW13HT	2012/05	○※8※14	△※29	
		htc EVO 3D (ISW12HT)	2011/10	○※8※13	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		htc EVO WiMAX (ISW11HT)	2011/04	○※8※13	—	
		E30HT	2009/05	○※8※13	—	
NEC	NEC	MEDIAS BR IS11N	2011/12	○※8※14	△※20※28※30	
		IS11N	2011/12	○※8※14	△※20※28※30	
サムスン	サムスン	GALAXY S6 edge (SCV31) ★	2015/04	○※8	△※18※20	
		GALAXY Note Edge SCL24	2014/10	○※8	△※23	
		GALAXYS5 SCL23	2014/05	○※8	△※20※31	
		GALAXY Note3 SCL22	2013/10	○※8※14	△※23	
		GALAXY S III Progre SCL21	2012/11	○※8※14	△※29※30	G-BOOKを利用される方は、「カーナビデータ通信設定」アプリ(無料)をダウンロードしてください。 ダウンロード先: http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html
		GALAXY S II WiMAX ISW11SC	2012/01	○※8※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
富士通	富士通	ARROWS Z FJL22	2013/11	○※8※14	△※23	
		ARROWS ef FJL21	2012/11	○※8※14	△※29※30	G-BOOKを利用される方は、「カーナビデータ通信設定」アプリ(無料)をダウンロードしてください。 ダウンロード先: http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html
		ARROWS ES IS12F	2012/01	○※8※14	△※23△28	
		ARROWS Z ISW11F	2011/12	×	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		F001	2011/11	○	△※22※23	
PANTECH	PANTECH	VEGA PTL21	2012/11	○※8※14	△※29※30	G-BOOKを利用される方は、「カーナビデータ通信設定」アプリ(無料)をダウンロードしてください。 ダウンロード先: http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html
		PT003	2012/09	—	—	Bluetooth未対応。
		MIRACH (IS11PT)	2011/09	○※8※14	×	
		SIRIUS α (IS06)	2010/12	○※8※14	—	
Apple	Apple	iPhoen6 Plus	2014/09	○※8※13	×	
		iPhoen6	2014/09	○※8※13	×	
		iPhone5s	2013/09	○※8※13	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		iPhone5c	2013/09	○※8※13	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		iPhone5	2012/09	○※8※13	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
モトローラー	モトローラー	iPhone4S	2011/10	○※8※13	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		RAZRTM IS12M	2012/03	○※8※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		PHOTONTM ISW11M	2011/10	○※8※13	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
Sony MobileCommunications	Sony MobileCommunications	XperiaTM Z4 SOV31 ★	2015/06	○※8	△※23	
		Xperia TM Z3 SOL26	2014/10	○※8	△※23	
		Xperia TM ZL2 SOL25	2014/05	○※8	△※23	
		XPEIA Z Ultra SOL24	2014/01	○※8	△※23	
		XPERIA Z1 (SOL23)	2013/10	○※8	△※23	
		XPERIATM UL (SOL22)	2012/05	○※8	△※29	
		XperiaTMVL SOL21	2012/11	○※8※14	△※23※30	スマートフォンのアップデートを実施してください。 ダウンロード先: http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/smartphone/upr_date/index.html
		URBANO AFFARE (SOY05)	2011/10	○	△※20	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK ALPHA	備考	
au	Sony MobileCommunications	iida_G11	2011/04	○	△※22※23		
		Xperia_acro HD IS12S	2012/03	○※8※13	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
		IS11S Xperia Acro	2011/06	○※8※11	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
		S007	2011/07	○	△※22※23※29		
		Cyber-ShotTMケータイ (S006)	2011/01	○	△※20		
		BRAVIA Phone (S005)	2010/11	○	△※22※23		
		URBANO MOND (SOY04)	2010/10	○	△※22※23		
		BRAVIA Phone (S004)	2010/06	○	△※20		
		Cyber-ShotTMケータイ (S003)	2010/05	○	△※22※23		
		URBANO BARONE	2010/02	○	△※22※23		
		BRAVIA(R) Phone U1	2009/12	○	△※22※23		
		G9	2009/04	○	△※22※23		
		Cyber-ShotTMケータイ (S001)	2009/03	○	△※22※23		
	WalkmanPhone, Premier3(SOY01)	2009/02	○	△※22※23			
	WalkmanPhone, Xmini(W65S)	2008/12	○	△※22※23			
	W61S	2008/05	○※8	△※22※23			
	W54S	2008/02	○※8	○※22			
	LG Electronics	isai vivid_LGV32 ★	2015/05	○※8	△※23		
		isai VL (LGV31)	2014/12	○※8	△※23		
		isai LGL24	2014/07	○※8	△※23※33		
		G Flex_LGL23	2014/01	○※8	△※23		
		isai LGL22	2013/11	○※8	△※23		
		Optimus G LGL21	2012/11	○※8※13	△※20※30	G-BOOKを利用される方は、「カーナビデータ通信設定」アプリ(無料)をダウンロードしてください。 ダウンロード先: http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html	
Optimus X IS11LG		2012/01	○※8※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
SoftBank	カンオ	930CA	2009/02	—	—	Bluetooth未対応。	
		830CA	2008/11	—	—	Bluetooth未対応。	
	東芝	921T	2008/03	○※9※12	○※17※24		
		920T	2007/12	○※9	○※17※24		
		912T	2007/08	○※9	△※17※20		
		911T	2007/03	○※9	△※17※20		
		904T	2006/03	△※21	×		
		832T	2009/06	—	—	Bluetooth未対応。	
		831T	2008/12	—	—	Bluetooth未対応。	
		830T	2008/12	×	×		
		824T	2008/09	×	×		
		823T	2008/08	○※8	△※17※20		
		822T	2008/02	—	—	Bluetooth未対応。	
		かんたんシニアケータイ (821T)	2008/03	—	—	Bluetooth未対応。	
		820T	2008/02	—	—	Bluetooth未対応。	
		814T	2007/07	—	—	Bluetooth未対応。	
		811T	2006/11	—	—	Bluetooth未対応。	
		810T	2006/10	×	×		
		803T	2005/10	○※12※14	△※17		
		705T	2006/06	○※14	△※17		
		dainapocket (X02T)	2009/12	○※8※14	—		
		X01T	2007/12	○※9※14	—		
		シャープ	THE PREMIUM10 WATERPROOF 301SH	2013/11	○※9	○※17※22	
			PANTONE WATERPROOF 202SH	2013/01	○※9	△※17※23	
			THE PREMIUM9 WATERPROOF 109SH	2012/09	○※9	△※17※23	
			かんたん携帯 108SH	2012/07	○※9※14	○※17	
			かんたん携帯 008SH	2011/07	—	—	Bluetooth未対応。
			PAUL & JOE 004SH PJ	2011/03	○※8	○※17	
			THE PREMIUM7 WATERPROOF (004SH)	2011/01	○※8	○※17	
	AQUOS SHOT (002SH)		2010/11	○※9	○※17		
	PANTONE 3 (001SH)		2010/11	○※8	○※17		
	AQUOSケータイ (945SH)		2010/07	○※8	○※17		
	mirumo2 (944SH)		2010/06	○※8	○※17		
	AQUOSケータイ (943SH)		2010/03	○※8	○※17		
	THE PREMIUM5 (942SH)		2010/02	○※8	○※17		
	AQUOSケータイ FULLTOUCH (941SH)		2009/11	○	○※17		
	AQUOS SHOT (940SH)		2009/11	○	○※17		
	SOLAR HYBLID (936SH)		2009/08	○※8	○※17		
	mirumo (934SH)		2009/06	○※8	○※17		
	AQUOS SHOT (933SH)		2009/05	○※8	○※17		
	AQUOSケータイ (932SH)		2009/02	○※8	○※17		
	931SH		2008/11	○※8	○※17		
	930SH		2008/11	○	○※17		
	AQUOSケータイ (923SH)		2008/07	○※9	○※17		
	922SH		2008/03	○※9	○※17※22		
	921SH		2008/03	○※9	△※17※23		
	920SH		2007/11	○※8	△※17※20		
	913SH		2007/07	○※8	△※17※20		
	912SH		2007/06	○※8	×		
	911SH		2006/11	○※8	×		
	910SH		2006/11	○※8	×		
	905SH		2006/05	○※8	×		
	904SH		2006/04	○※8	×		
903SH	2005/08		×	×			
902SH	2004/12		×	×			

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK ALPHA	備考				
SoftBank	シャープ	かんたん携帯 (843SH)	2010/08	—	—	Bluetooth未対応。				
		SOLAR HYBRID (842SH)	2010/07	○	○※17					
		GENT(841SHs)	2010/05	○	○※17					
		THE PREMIUM6 WATERPROOF (841SH)	2010/06	○	○※17					
		Jelly Beans (840SH)	2010/02	—	—	Bluetooth未対応。				
		GENT(832SHs)	2009/10	—	—	Bluetooth未対応。				
		832SH	2009/08	—	—	Bluetooth未対応。				
		831SHs	2009/05	—	—	Bluetooth未対応。				
		831SH	2009/02	—	—	Bluetooth未対応。				
		830SHs	2008/10	—	—	Bluetooth未対応。				
		830SH	2008/10	—	—	Bluetooth未対応。				
		PANTONE SLIDE (825SH)	2008/07	○※9	○※17※22					
		THE PREMIUM (824SH)	2008/07	○※9	○※17※22					
		823SH	2008/03	○※9	△※17※20					
		822SH	2007/12	—	—	Bluetooth未対応。				
		THE PREMIUM (821SH)	2007/12	○※9	△※17※20					
		THE PREMIUM (820SH)	2007/12	○※9	△※17※20					
		816SH	2007/08	○※8	△※17※20					
		815SH	2007/07	○※8	△※17※20					
		814SH	2007/07	○※8	△※17※20					
		813SH	2007/03	○※8	x					
		GENT (812SHsⅡ)	2007/12	○※8	△※17※20					
		GENT (812SHs)	2007/07	○※8	△※17※20					
		812SH	2007/02	○※8	x					
		811SH	2006/10	○※8	x					
		804SH	2006/01	△※8※21	x					
		802SH	2005/01	x	x					
		SLIMIA (705SH)	2006/06	△※1※8	x					
		703SHf	2005/11	x	x					
		703SH	2005/08	x	x					
		Panasonic	Panasonic	COLOR LIFE 4 WATERPROOF 301P	2014/01	○	△※17※20※26			
				COLOR LIFE3 103P	2012/07	○	△※17※20※26			
				COLOR LIFE2 002P	2011/02	—	—	Bluetooth未対応。		
				LUMIX Phone 001P	2011/02	○	△※17※20※26			
				VIERAケータイ (942P)	2010/07	○※14	△※17※20※26			
				VIERAケータイ (941P)	2010/02	○※14	△※17※20※26			
VIERAケータイ (940P)	2009/12			○※14	△※17※20※26					
VIERAケータイ (931P)	2009/07			○※14	△※17※20※26					
VIERAケータイ (930P)	2009/01			○	△※17※20※26					
VIERAケータイ (921P)	2008/08			○	△※17※20※26					
920P	2008/02			○	△※17※20					
842P	2010/06			—	—	Bluetooth未対応。				
841P	2010/02			—	—	Bluetooth未対応。				
COLOR LIFE (840P)	2009/12			—	—	Bluetooth未対応。				
832P	2009/05			—	—	Bluetooth未対応。				
831P	2009/02			—	—	Bluetooth未対応。				
830P	2008/11			—	—	Bluetooth未対応。				
MIRRORⅡ (824P)	2008/07			—	—	Bluetooth未対応。				
823P	2008/06			—	—	Bluetooth未対応。				
822P	2008/02			○※8※14※15	x					
MIRROR (821P)	2007/11			○※2※8※14	x					
820P	2007/11			○※2※8※14	x					
810P	2007/06			○※2※8※10※14	x					
706P	2007/03			○※8※14	x					
705Px	2007/10			○※8※14	x					
705P	2006/10			○※8※14	x					
HTC	HTC			HTC Desire (X06HT)	2010/04	○※8※14	—			
				X05HT	2008/12	○※8※14	—			
				X04HT	2008/11	○※8※14	—			
				X03HT	2008/04	○※8※8※14	—			
				X02HT	2007/09	○※6※8※14	—			
				X01HT	2006/10	○※6※8※14	—			
				NEC	NEC	001N	2010/11	○※13	x	
						940N	2009/12	○※13	—	
						931N	2009/11	○※13	—	
						930N	2009/06	○※13	—	
841N	2010/08	○※12	x							
840N	2010/07	—	—			Bluetooth未対応。				
831N	2009/09	—	—			Bluetooth未対応。				
830N	2009/02	○※13	—							
804N	2006/04	x	x							
741N	2010/04	—	—			Bluetooth未対応。				
コードモバイル (740N)	2010/04	—	—			Bluetooth未対応。				
706N	2007/03	○※21	x							
705N	2006/12	○※21	x							
802SE	2004/12	x	x							
Sony Ericsson	サムスン	X01SC	2009/12	○※8※14	—					
		AQUA STYLE (001SC)	2010/11	—	—	Bluetooth未対応。				
		941SC	2010/08	○※27	—					
		OMNIA VISION (940SC)	2009/11	○	—					
		OMNIA (930SC)	2008/11	○※8	x					
		PHOTOS (920SC)	2008/01	○※8	x					
		AQUA STYLE (840SC)	2010/06	—	—	Bluetooth未対応。				
		EMPORIO ARMANIモデル(830SC)	2009/09	○※8	—					
		821SC	2008/04	○※8	x					

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK ALPHA	備考
SoftBank	サムスン	820SC	2008/02	○※8	×	
		804SS	2006/03	△※8※8※13※21	×	
		740SC	2009/10	—	—	Bluetooth未対応。
		731SC	2009/03	—	—	Bluetooth未対応。
		709SC	2006/12	○※21	—	
		708SC	2007/03	○※21	—	
		707SC II	2007/03	×	—	
		707SC	2006/11	×	—	
		706SC	2006/10	×	—	
		705SC	2006/10	×	—	
	ノキア	804NK	2006/07	○※8※12※14	×	
		705NK	2007/01	○※8※12※14	×	
		X02NK	2008/04	○※8※14	×	
		X01NK	2007/03	△※8※12※14※21	×	
		iPhone 3GS	2009/06	○※8※13	—	
	Apple	iPhone 3G	2008/07	○※8※13	—	
		ZTE	かんたん携帯 (840Z)	2010/10	—	—
docomo	カシオ	CA-01C	2011/07	○※14	○※26	
		REGZA Phone T-02D	2012/07	○※8※13	×	
	東芝	REGZA Phone T-01D	2011/11	○※8※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		REGZA Phone (T-01C)	2010/12	○※8※13	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		dyna pocket (T-01B)	2010/06	○※8※14	—	
		T-01A	2009/06	○※2※3※8※14	—	
	シャープ	Disney Mobile on docomo SH-02G	2014/11	○※10	△※20※23※35	G-BOOK通信時、携帯で通信モデムリクエストにてONを選択しておく必要があります。
		AQUOS ZETA SH-01G	2014/11	○※10	△※20※23※35	G-BOOK通信時、携帯で通信モデムリクエストにてONを選択しておく必要があります。
		Disney Mobile on docomo SH-05F	2014/05	○※10※14	△※20※30	G-BOOK通信時、携帯で通信モデムリクエストにてONを選択しておく必要があります。
		AQUOS PHONE ZETA SH-04F	2014/05	○	△※23	G-BOOK通信時に携帯電話に通知される「モデムリクエスト」を常に許可しておく必要があります。
スマートフォンforジュニア2 SH-03F		2014/02	○※14	×	G-BOOKセンターとXiのドコモのネットワークとの接続方式が異なるため、G-BOOKが使用できません。	
AQUOS PHONE EX SH02F		2014/01	○※14	×	G-BOOKセンターとXiのドコモのネットワークとの接続方式が異なるため、G-BOOKが使用できません。	
AQUOS PHONE ZETA SH01F		2013/11	○※14	×	G-BOOKセンターとXiのドコモのネットワークとの接続方式が異なるため、G-BOOKが使用できません。	
AQUOS PHONE si SH07E		2013/06	○※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
AQUOS PHONE ZETA SH06E		2013/05	○※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
スマートフォンforジュニア SH-05E		2013/02	○※14	×	G-BOOKセンターとXiのドコモのネットワークとの接続方式が異なるため、G-BOOKが使用できません。	
AQUOS PHONE EX SH-04E		2013/01	○※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
AQUOS PHONE ZETA SH-02E		2012/11	○※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
AQUOS PHONE si SH-01E		2012/10	○※10※14	△※20※30	G-BOOK通信時、携帯で通信モデムリクエストにてONを選択しておく必要があります。	
SH-01E Vivienne Westwood		2012/10	○※10※14	△※20※30	G-BOOK通信時、携帯で通信モデムリクエストにてONを選択しておく必要があります。	
AQUOS PHONE SV SH-10D		2012/08	○※10※14	×		
AQUOS PHONE ZETA SH-09D		2012/06	○※10※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
AQUOS PHONE st SH-07D		2012/06	○※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
SH-06D NERV		2012/06	○※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
AQUOS PHONE SH-06D		2012/03	○※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
SH-03D		2011/12	○	○		
AQUOS PHONE slider SH-02D		2011/12	○※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
AQUOS PHONE SH-01D		2011/12	○※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
AQUOS PHONE f SH-13C		2011/08	○	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
AQUOS PHONE SH-12C		2011/05	○	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
SH-10C		2011/05	○※12	○		
SH-06C		2011/02	○※14	○		
SH-05C		2011/01	○	○		
LYNX 3D (SH-03C)		2010/12	○	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
SH-01C		2010/11	○	○		
LYNX (SH-10B)		2010/07	○	—		
SH-07B		2010/05	○	△※23		
SH-03B		2010/02	○※14	△※23		
SH-02B		2010/07	○※14	△※23		
marimekko SH-02B		2009/11	○※14	△※23		
SH-01B		2009/11	○※14	△※23		
SH-07A		2009/06	○※14	△※23		
SH-06A		2009/06	○※14	△※23		
SH-04A		2009/02	○※14	△※23		
SH-03A		2008/12	○※14	△※23		
SH-01A		2008/11	○※14	△※23		
AQUOSケータイ SH906iTV		2008/06	○	△※23		
SH906i		2008/06	○	○		
Panasonic		P-01G	2014/11	○	○※26	
		P-01F	2013/10	○	○※26	
		ELUGA P P-03E	2013/06	○※8※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		ELUGA X P-02E	2013/01	○※8※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		ELUGA power P-07D	2012/08	○※8※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
	ELUGA V P-06D	2012/07	○※8※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	Disneymobile P-05D	2012/03	○※8※13	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	P-04D	2012/03	○※8※13	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	LUMIX Phone P-02D	2011/12	○※8※13	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	P-01D	2011/11	○※8※13	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	P-07C	2011/08	○※8※13	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
	P-05C	2011/07	○	△※23※26		
	P-03C	2010/12	○	○※26		
	P-06B	2010/07	○	○※26		
	P-04B	2010/05	○	○※26		
	P-02B	2010/02	○	○※26		
	P-01B	2009/11	○	△※20※26		

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK ALPHA	備考
docomo	Panasonic	P-09A	2009/06	○※11	△※23※26	
		P-08A	2009/06	○	△※23※26	
		P-07A	2009/05	○	○※26	
		P-02A	2009/01	○	○※26	
		P-01A	2008/01	○	○※26	
		P906i	2008/06	○	○	
		VIERAケータイ (P905iTV)	2008/02	○	○	
		P905i	2007/11	○	○	
		P904i	2007/06	○	○	※Bluetoothの接続が切れた場合は、携帯電話の電源をON/OFFし、ナビから再接続してください。
		P903iX (HIGH-SPEED)	2007/04	○	△※20	※Bluetoothの接続が切れた場合は、携帯電話の電源をON/OFFし、ナビから再接続してください。
		P903i	2006/11	○	○	
		P902iS	2006/06	○	○	注1下記を参照ください。
		P902i	2005/12	○	○	注1下記を参照ください。
HTC		HT-03A	2009/07	○※8※13※27	—	
		HT-02A	2008/12	○※8※14	—	
		HT-01A	2008/11	○※8※14	—	
		HT1100	2008/06	○※8※14	x	
LG電子		G2 L-01F	2013/10	○※8※14	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		oputimus it L-05E	2013/06	○※8※14	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		oputimus G Pro L-04E	2013/04	○※8※14	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		oputimus LIFE L-02E	2012/12	○※8※14	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		oputimus G L-01E	2012/10	○※8※14	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		L-06D JOJO	2012/08	○※8※14	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		oputimus Vu L-06D	2012/08	○※8※14	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		oputimus it L-05D	2012/06	○※8※14	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		oputimus LTE (L-01D)	2011/12	○※8※14	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		oputimus bright (L-07C)	2011/06	○※8※13	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
NEC		MEDIAS X N-06E	2013/06	○※8※14	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		MEDIAS W N-05E	2013/04	○※8※14	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		MEDIAS X N-04E	2013/03	○※8※14	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		Disney mobile N-03E	2012/12	○※8※14	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		N-02E ONE PIECE	2012/12	○※8※14	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		MEDIAS U N-02E	2012/12	○※8※14	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		N-01E	2012/11	○	○※26	
		MEDIAS X N-07D	2012/07	○※8※14	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		MEDIAS ES N-05D	2012/03	○※8※12※14	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		MEDIAS LTE N-04D	2012/02	○※8※12※14	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		N-02D	2011/12	○※13	○※26	
		MEDIAS PP N-01D	2011/12	○※8※14	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		MEDIAS WP N-06C	2011/06	○※8※14	x	
		N-05C	2011/06	○※14	○※26	
		MEDIAS N-04C	2011/03	○※8※14	x	
		N-03C	2011/01	○※14	○※26	
		N-02C	2010/11	○※14	△※23※26	
		N-08B	2010/08	○※14	△※23※26	
		N-07B	2010/06	○※14	△※23※26	
		N-04B	2010/05	○※14	△※23※26	
		N-02B	2009/12	○※14	x	
		N-01B	2009/12	○※14	x	
		N-09A	2009/06	△※15	△※23※26	
		N-08A	2009/06	○	△※23※26	
		N-07A	2009/07	○	△※23※26	
		N-06A	2009/05	○	△※23※26	
		N-04A	2009/01	△※13※15	—	
		N-02A	2008/11	○※13	—	
		N-01A	2008/11	○※13	—	
	RIM		BlackBerry BoldTM9900	2012/03	○※8※13	△※23
		BlackBerry BoldTM9780	2011/06	○※8※13	x	
		BlackBerry BoldTM9700	2010/07	○※8※14	x	
		BlackBerry BoldTM	2009/02	○※8※13	x	
		BlackBerry CurveTM9300	2010/12	○※8※14	x	
		BlackBerry (8707h)	2008/08	○※8※13	x	
サムスン		GALAXY S5 ACTIVE SC-02G	2014/10	○※8	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		GALAXY Note Edge SC-01G	2014/10	○※8	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		GALAXY S5 SC-04F	2014/05	○※8	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		GALAXY J SC-02F	2013/10	○※8※14	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		GALAXY Note3 SC-01F	2013/10	○※8※14	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		GALAXY S4 SC-04E	2013/05	x	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		GALAXY S III α SC-03E	2012/12	○※8※14	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		GALAXY Note II SC-02E	2012/11	○※8※14	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		GALAXY S III (SC-06D)	2012/06	○※8※14	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		GALAXY Note SC-05D	2012/04	○※8※14	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		GALAXY NEXUS SC-04D	2011/12	○※8※14	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		GALAXY S II LTE (SC-03D)	2011/11	○※8※14	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		GALAXY S II (SC-02C)	2011/07	○※8※14	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		GALAXY Tab (SC-01C)	2010/11	○※8※13	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		GALAXY S (SC-02B)	2010/10	○※8※13	x	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
	SC-01B	2010/02	○※8※14	x		
ノキア		NM850iG	2006/03	△※21	x	
		NM706i	2008/08	○※8※14	x	
		NM705i	2008/03	○※2※8※14	x	
モトローラ		M702iG	2006/12	○	△※20	

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK ALPHA	備考	
docomo	モトローラ	M702iS	2006/12	○	△※20		
		富士通	ARROWS NX F-02G	2014/11	○※8	△※23※34	G-BOOK通信時、携帯電話に通知される「注意喚起」表示を許可しておく必要があります。
		らくらくフォン ベーシック4 F-01G	2014/10	—	—	Bluetooth未対応。	
		らくらくホン8 F-08F	2014/09	—	—	Bluetooth未対応。	
		F-07F	2014/05	○※8	△※23		
		らくらくスマートフォン3 F-06F	2014/07	○※8	×		
		ARROWS NX F-05F	2014/05	○※8	△※23※34	G-BOOK通信時、携帯電話に通知される「注意喚起」表示を許可しておく必要があります。	
		Disneymobile F-03F	2013/12	○※8※14	×	G-BOOKセンターとXiのドコモのネットワークとの接続方式が異なるため、G-BOOKが使用できません。	
		ARROWS NX F-01F	2013/10	○※8※14	×	G-BOOKセンターとXiのドコモのネットワークとの接続方式が異なるため、G-BOOKが使用できません。	
		らくらくスマートフォン プレミアム F-09E	2013/10	○※8※13	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
		らくらくスマートフォン2 F-08E	2013/08	○※8※13	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
		Disneymobile F-07E	2013/07	○※8	×	G-BOOKセンターとXiのドコモのネットワークとの接続方式が異なるため、G-BOOKが使用できません。	
		ARROWS NX F-06E	2013/06	○※8※14	×	G-BOOKセンターとXiのドコモのネットワークとの接続方式が異なるため、G-BOOKが使用できません。	
		ARROWS V F-04E	2012/11	○※8※14	×	G-BOOKセンターとXiのドコモのネットワークとの接続方式が異なるため、G-BOOKが使用できません。	
		ARROWS Kiss F-03E	2012/12	○※8※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
		ARROWS X F-02E	2013/02	○※8※14	×	G-BOOKセンターとXiのドコモのネットワークとの接続方式が異なるため、G-BOOKが使用できません。	
		F-01E	2012/11	○	△※29		
		らくらくスマートフォン F-12D	2012/08	○※8※14※32	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
		ARROWS Me (F-11D)	2012/08	○※8※14	○※30	WiFi機能をONにした状態ではG-BOOKは利用できません。	
		ARROWS X (F-10D)	2012/07	○※8※14※32	×		
		F-08D	2012/02	○※8※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
		ARROWS μ (F-07D)	2012/01	○※8※14	△※20※28※30		
		ARROWS X LTE (F-05D)	2011/12	○※8※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
		F-04D	2012/01	○※11	○		
		ARROWS Kiss (F-03D)	2011/11	○※8※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
		F-03D Girls	2012/01	○※8※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
		F-02D	2011/11	○	○		
		F-12C	2011/08	○※8※13	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
		F-10C	2011/06	○	○		
		F-09C	2011/06	○※12	○		
		Windows7ケータイ F-07C	2011/07	○※13	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。	
		F-03C	2010/11	○※27	○		
		F-02C	2010/11	○※27	○		
		F-01C	2010/11	○	○		
		F-07B	2010/05	×	×		
		F-06B	2010/06	○	×		
		F-04B	2010/03	○※14	△※20※26		
		F-03B	2009/12	○※14	△※23※24※26		
		F-01B	2009/11	○※14	△※23※24※26		
		F-09A	2009/06	○※14	△※23※26		
		F-03A	2009/01	○※14	△※23※26		
		F-01A	2008/11	○※14	○※24※26		
		Windowsケータイ (F1100)	2008/03	×	×		
		Apple	iPhoen6 Plus	2014/09	○※8※13	×	
			iPhoen6	2014/09	○※8※13	×	
			iPhone5s	2013/09	○※8※13	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		Huawei	iPhone5c	2013/09	○※8※13	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
			キッズケータイ HW-01G	2014/11	—	—	Bluetooth未対応。
			Ascend D2 (HW-03E)	2013/05	○※8※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
			HW-01D	2012/09	—	—	Bluetooth未対応。
			Ascend (HW-01E)	2012/11	○※8※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
		Sony MobileCommunications	XPERIATM Z3 Compact SO-02G	2014/11	○※8※10	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
			XPERIATM Z3 SO-01G	2014/10	○※8※10	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。
XPERIATM A2 SO-04F	2014/06		○※8	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
XPERIATM Z2 SO-03F	2014/05		○※8	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
XPERIATM Z1f SO-02F	2013/12		○※8※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
XPERIATM Z1 SO-01F	2013/10		○※8※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
XPERIATM A SO-04E	2013/05		○	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
XperiaTM Z SO-02E	2013/02		○※8※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
XperiaTM AX SO-01E	2012/11		○※8※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
XperiaTM SX SO-05D	2012/08		○※8※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
XperiaTM GX SO-04D	2012/08		○※8※13	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
Xperia acro HD SO-03D	2012/03		○※8※13	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
XperiaTM NX SO-02D	2012/02		○※8※13	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
XperiaTM PLAY SO-01D	2011/10		○※8※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
XperiaTM ray SO-03C	2011/10		○※8※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
XperiaTM arco SO-02C	2011/07		○※8※14	×	携帯電話の仕様によりG-BOOKは使用できません。		
XperiaTM arc SO-01C	2011/03		○※8※14	×			
XperiaTM	2010/04		○※8※14	—			

○：利用可能、×：利用不可、△：制限付きで利用可能

※「—」は携帯電話の機能や仕様によって確認できない、もしくは確認しない場合を表します。
 ※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使えなくなる場合があります。
 ※電話帳に画像などを添付している場合は、うまく転送できない場合があります。
 ※この確認結果は検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型番の携帯電話全てに結果を保証するものではありません。
 ※この確認結果は特にナビと携帯電話の接続に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を保証するものではありません。
 ※docomo共通：マルチナンバー及び2in1サービスをご利用の場合は、ヘルプネットが使用できません。
 ※docomo共通：機種により発信キャンセル後、1分程度ナビゲーションから発信できない場合があります。

注1 携帯電話の仕様により以下の操作を行うとBluetooth接続状態が解除され、ナビゲーションとの自動接続ができなくなります。

①バッテリー切れ ②セルフモード設定 ③オートロック設定 ④Bluetooth電源OFF
 携帯電話の設定解除方法など詳しくはお近くのドコモショップ又はドコモコールセンター(0120-800-000:年中無休 9:00~20:00へお尋ね下さい。)

メーカーオプション HDDナビゲーションシステム(G-BOOK ALPHA対応)

2015年7月31日 現在

◆Bluetoothアダプタとの組み合わせによる動作確認済み携帯電話一覧

- ・アイ・オー・データ製Bluetoothアダプタ(PDI-B922/CD、FM、MV)に接続可能な携帯電話一覧です。
- ・動作確認は、一定の条件下で動作することを確認したものであり、動作を保証するものではありません。
- ・機種によっては確認後に仕様変更等が行われ、情報が変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。
- ・下記注記もあわせてご確認ください。

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK ALPHA	備考	
au	かんオ	W61CA	2008/02	○※19	△※22※23		
		W53CA	2007/08	○※19	○		
		W52CA	2007/06	○※19	○		
		W51CA	2007/02	○※19	△		
		W43CA	2006/09	○※19	○		
		W42CA	2006/06	○※19	○		
		ilda PLY	2009/09	x	x		
		T002	2009/06	x	x		
		W62T	2008/06	○※19	△※22※23		
		W55T	2007/12	○	○※21		
	東芝	W53T	2007/06	○	△※20		
		W51T	2007/02	○	△		
		W47T	2006/12	○	△		
		DRAPE(W46T)	2006/12	○	○		
		W45T	2006/09	○	○		
		W43T	2006/04	○	x		
		E08T	2010/02	x	x	Bluetoothアダプタ装着不可。	
		A5529T	2007/11	○	x		
		A5523T	2007/01	○	x		
		三洋	W62SA	2008/02	○※19	○※22	
	INFOBAR2 (W55SA)		2007/12	○	○※21		
	W53SA		2007/07	○	○		
	W52SA		2007/06	○	○		
	W51SA		2007/02	○	△		
	W43SA		2006/10	○	○		
	W42SA		2006/10	○	△※20		
	W33SA II		2006/06	○	△※20		
	E02SA		2006/07	○※19	△※20		
	A5527SA		2007/07	○	△※20		
	A5524SA		2007/02	○※2	○		
	A5522SA		2006/09	○	○		
	ジュニアケータイ (A5520SA II)		2006/09	○	○		
	シャープ		URBANO (W63SH)	2008/09	○	○※22	
			W61SH	2008/01	○	○※22	
		W52SH	2007/07	○	△※20		
		W51SH	2007/03	○	○		
		W41SH	2006/09	○	△※20		
	日立	W61H	2008/01	○※19	△※23		
		Woooケータイ (W53H)	2007/11	○※19	○※21		
		W52H	2007/06	○※19	○		
		W51H	2007/02	○※19	△		
		W43H II	2007/01	○※19	○		
		W43H	2006/09	○※19	○		
		W42H	2006/06	○※19	○		
		Panasonic	W62P	2008/11	○※19	△※22※23	
	W61P		2008/02	○※19	△※22※23※24		
	W52P		2007/06	○※19	○		
	W51P		2007/02	○※19	△		
	京セラ		lotta(KYX04)	2010/02	○※19	△※22	
		簡単ケータイ(K008)	2011/01	○※19	△※22※23		
		K006	2010/09	○※14	△※22※23		
		簡単ケータイ(K005)	2010/06	x	x		
		簡単ケータイ (K004)	2010/02	○※19	△※22※23		
		PRISMROID	2009/12	○※19	△※22		
		簡単ケータイ (K003)	2009/08	○※19	△※22※23		
		misora (KYX02)	2009/06	○	△※22※23		
		K002	2009/05	○※19	△※23		
		NS01	2009/02	○※19	△※22※23		
		安心ジュニアケータイ (K001)	2009/01	○※19	△※22※23		
		W65K	2008/11	○※19	△※22※23		
		W64K	2008/06	○※19	○※21		
		W63K	2008/06	○※19	○※22		
		W62K	2008/06	○※19	△※22※23		
		W61K	2008/02	○※19	△※23		
		W53K	2007/11	○※19	○※21		
		MEDIA SKIN (W52K)	2007/03	○※19	△		
		W51K	2007/02	○※19	△※20		
		W44K II	2007/05	○※19	○		
		W44K	2006/11	○※19	○		
		W43K	2006/09	○※13※19	○		
		W42K	2006/06	○	○		
		A5528K	2007/08	○	○		
		A5526K	2007/05	○	○		
		A5521K	2006/05	○	x		
		E07K	2009/10	○※19	△※22		
		バンテック	W61PT	2008/03	x	x	
			S002	2009/10	○※14	△※22※23	
		Sony MobileCommunications	W64S	2008/11	○※14	○※22	
	W63S		2008/07	x	x		
	W62S		2008/03	○※19	△※22※23		
	W53S		2007/10	○※19	○		
	W52S		2007/06	○※19	○		
	W51S		2007/02	○※19	○		
	W44S		2006/12	○※19	○		
	W43S		2006/09	○	○		
	W42S		2006/06	○	x		
	(movia)		NEC	N506iS II	2006/03	○	○※17
		松下	P506iC II	2006/04	○※19	○※17	
	docomo (FOMA)	三洋	SA702i	2006/07	△※5	x	
			シャープ	SH-08B	2010/06	○※11	x
		SH-06B		2010/04	○※11	○※11	
		SH-05B		2010/02	○※11	○	
		SH-08A		2009/09	○※11	○	
		SH-05A		2009/06	○※11※27	△※18	
		SH-02A		2008/12	○	△※20	
		AQUOSケータイ (SH905iTV)		2008/01	○	○	
		SH905i		2007/11	○	○	

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK ALPHA	備考		
docomo	シャープ	SH904i	2007/05	○	△※20			
		SH903iTV	2007/02	x	x			
		SH903i	2006/10	○※13	○			
		DOLCESL (SH902iSL)	2006/07	○※13	△※20			
		SH902iS	2006/05	○※13	○			
		SH706iww	2008/09	○	△※18※20			
		SH706ie	2008/08	○※11	△※18			
		SH706i	2008/07	○	x			
		SH705i II	2008/04	○	x			
		SH705i	2008/02	○	○			
		SH704i	2007/07	○	○			
		SH703i	2007/02	○	○			
		SH702iS	2006/07	○※13	○			
		Panasonic	Panasonic	P-07B	2010/09	○※11※25	○	
				P-05B	2010/06	○※11※25	○	
				P-03B	2010/02	○※11※25	○	
P-03B	2010/02			○※11※25	○			
P-10A	2009/06			○※11※25	△※23			
P-06A	2009/03			○※11※25	○			
P-05A	2009/02			○※11※25	○			
P-04A	2009/02			○※11※25	△※23			
P-03A	2008/12			○※11※25	x			
P706iμ	2008/07			○※11※25	x			
P706ie	2008/08			○※11※25	x			
PROSOLID μ (P705iCL)	2008/03			○	△※18			
P705iμ	2008/02			○	○			
P705i	2008/01			○	○			
P704iμ	2007/07			○	△※20			
LG電子	LG電子			L704i	2007/10	-	-	
		SIMPUREL2 (L602i)	2007/06	-	-			
		SIMPUREL1 (L601i)	2006/11	x	x			
		SIMPUREL (L600i)	2006/04	x	x			
		NEC	NEC	N-01C	2010/11	x	x	
				N-06B	2010/06	x	x	
				N-05B	2010/06	x	x	
				N03-B	2010/01	x	x	
				N05A	2009/03	x	x	
				N-03A	2008/11	x	x	
				N906iμ	2008/06	x	x	
				N906iL (eefone)	2008/06	x	x	
				N906i	2008/06	x	x	
				N905iμ	2007/11	x	x	
				N905i	2007/11	x	x	
				N904i	2007/05	○※19	x	
N903i	2006/11			○※19	x			
N902iX (HIGH-SPEED)	2006/08			○※19	x			
N902iS	2006/06			○※19	x			
三菱	三菱			N706ie	2008/08	x	x	
		N706i II	2008/08	x	x			
		N706i	2008/07	x	x			
		N705iμ	2008/02	x	x	市場クレームでAD接続できないということからNGとする。		
		N705i	2008/02	x	x	市場クレームでAD接続できないということからNGとする。		
		N704iμ	2007/07	○	○			
		N703iμ	2007/02	○	○			
		N703iD	2007/01	○	○			
		N702iS	2006/08	○	x			
		SIMPUREN1 (N601i)	2006/12	○	○			
		SIMPUREN (N600i)	2006/04	x	x			
		富士通	富士通	D905i	2007/11	○	○	
				D904i	2007/06	○	○	
				D903iTV	2007/02	○	○	
				D903i	2006/11	○	○	
				D902iS	2006/06	○	○	
MusicPorterX (D851iWM)	2006/04			○	○			
D800iDS	2007/02			○	○			
D705iμ	2008/01			○	△※23			
D705i	2008/01			○	△※23			
D704i	2007/08			○	△※20			
D703i	2007/02			○	△※20			
D702iF	2006/09			○	○			
らくらくホン7 (F-09B)	2010/07			x	x			
F-08B	2010/06			x	x			
F-02B	2009/11			x	x			
らくらくホン6 (F-10A)	2009/08			x	x			
F-08A	2009/06	x	x					
らくらくホン ベーシックII (F-07A)	2009/04	○	○					
キッズケータイ F-05A	2009/02	x	x					
F-04A	2009/02	x	x					
F-02A	2008/12	x	x					
F906i	2008/06	○	○					
F905i	2007/11	○	○					
F904i	2007/06	○	△※20					
F903iX	2007/02	○	○					
F903i	2006/11	○	○					
F902iS	2006/06	○	○					
らくらくホンV (F884iES)	2008/08	○※11	○					
らくらくホン プレミアム(F884i)	2008/04	○	○					
らくらくホンベーシックS (F883iS)	2008/05	○	○					
らくらくホンIVS (F883iESS)	2008/04	○	○					
らくらくホンIV (F883iES)	2007/08	○	○					
らくらくホンベーシック (F883i)	2007/04	○	○					
F706i	2008/06	x	x					
F704i	2007/07	○	○					
F703i	2007/02	○	○					
Sony MobileCommunications	Sony MobileCommunications	SO906i	2008/06	○	○※11			
		Cyber-shot ケータイ (SO905iCS)	2008/02	○	○			
		SO905i	2007/11	○	○			
		SO903iTV	2007/06	○	○			

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK ALPHA	備考
docomo	Sony MobileCommunications	SO903i	2006/11	○	○	
		SO902iWP+	2006/06	○※13	○	
		SO706i	2008/07	×	×	
		SO705i	2008/02	○※11	○	
		SO704i	2007/07	○	○	
		SO703i	2007/02	○	○	
		SO702i	2006/05	○※13	○	
		<p>○: 利用可能、×: 利用不可、△: 制限付きで利用可能</p> <p>※“ー”は携帯電話の機能や仕様によってナビと接続できない場合を表します。 ※Bluetoothアダプタは電話帳1件転送に対応していません。 ※この確認結果は検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型番の携帯電話全てに結果を保証するものではありません。 ※この確認結果はBluetoothアダプタと携帯電話の接続に関するものであり、ナビゲーションとの接続を保証するものではありません。 ※docomo共通: マルチナンバー及び2in1サービスをご利用の場合は、ヘルプネットが使用できません。 ※docomo共通: 機種により発信キャンセル後、1分程度ナビゲーションから発信できない場合があります。 ※au共通: G-BOOK利用中のハンズフリー通話(発信)ができません。 ※au共通: アダプタのソフトバージョンによっては、ご利用にならない場合があります(Winのみ)。アダプタの最新ソフトをご確認ください。 (過去のソフトバージョンアダプタは、有償にて最新ソフトにバージョンアップすることが出来ます。詳しくは、お買い求めになられた販売店、もしくはアイオーデータ機器へお尋ねください)</p>				

コメント一覧表

No	コメント
※1	携帯を折りたたんだ状態では利用出来ません。
※2	携帯電話がマナー／サイレント設定の時、ナビから着信音が鳴りません。
※3	ナビから着信音が鳴りません。
※4	携帯電話が待受け画面以外の時、着信が出来ません。
※5	着信時、ナビに発信者番号が表示されません。
※6	着信拒否が出来ません。
※7	ナビ操作による着信拒否が出来ません。
※8	応答保留が出来ません。
※9	応答保留操作後、通話が出来なくなる場合があります。
※10	ナビからのトーン信号が出ません。
※11	着信音又は通話音が小さいため、ナビの音量を大きめに設定してください。
※12	通話転送が出来ません。
※13	電話帳転送が出来ません。
※14	電話帳転送に制限があります。
※15	Bluetoothが切断された場合、手動による再接続が必要です。
※16	携帯電話の状態とナビの表示が一致しません。
※17	回線交換方式のみ利用可能です。
※18	オペレーターサービスが利用できません。
※19	電話帳転送後は、1度アダプタを外して再度接続してください。
※20	ヘルプネットが利用できません。
※21	ハンズフリーにて通話中にBluetoothが切断されると通話も切断されます。
※22	待ち受け画面以外の画面でヘルプネット接続が出来ない場合があります。
※23	緊急通報中に着信があると緊急通報に失敗することがあります。
※24	ダイヤルロック中は、緊急通報が利用できません。
※25	携帯電話をマナーモード、サイレントモードに設定できません。
※26	携帯電話にてダイヤルアップ登録待機の設定を行う必要があります。
※27	通話転送に制限があります。
※28	Bluetooth接続後に電話機の電源をOFF/ONした場合、オペレーターサービスが利用できない場合があります。
※29	ヘルプネットボタンを押した後、センターへの通話開始までの間に携帯電話に着信が入ると緊急通報が中断する可能性があります。その場合は、再度ヘルプネットボタンを押して、センターへ再接続してください。
※30	Bluetooth接続後に電話機の電源をOFF/ONした場合、自動接続ができない場合があります。手動での再接続が必要です。
※31	Bluetooth接続後に電話機の電源をOFF/ONした場合、データ通信、オペレーターサービスの利用ができない場合があります。
※32	自動接続に失敗することがあります。
※33	緊急通報中の通話音声が安定しません。
※34	G-Book通信開始時、携帯に通知される「注意喚起」表示を次回以降は表示しないにチェックを入れ、「OK」押下する必要があります。
※35	G-Book通信開始時、携帯に「モデム通信リクエスト」が表示される為、「次回から確認しない」にチェック後、「OK」を押下する必要があります。