

(2016.6.29現在)

通信事業者名	メーカー	機種	OS	発売時期	ハンズフリー通話	電話帳転送	G-BOOK mX	ヘルプネット	Bluetoothオーディオ	カーナビ専用定額プラン ^{◆2}	備考
au	Sony Mobile Communications	☆ XPERIA™ X Performance SOV33	Android6.0.1	2016/06	○ ※8	○ ※23	○	△ ※21	○ ※33※34※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	Sony Mobile Communications	☆ XPERIA™ Z5 SOV32(Android OS 6.0)	Android6.0	2015/10	○ ※8	○ ※23	○	○	○ ※33※34※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	Sony Mobile Communications	☆ XPERIA™ Z4 SOV31(Android OS 6.0)	Android6.0	2015/06	○ ※8	○ ※23	○	△ ※21	○ ※33※34※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	Sony Mobile Communications	XPERIA™ Z3 SOL26(Android OS 5.0.2)	Android5.0.2	2014/10	○ ※8	○ ※23	○	△ ※21	○ ※34※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	Sony Mobile Communications	XPERIA™ ZL2 SOL25(Android OS 5.0.2)	Android5.0.2	2014/05	○ ※8	○ ※23	○	△ ※21	○ ※34※40	○	
au	Sony Mobile Communications	XPERIA™ Z Ultra SOL24	Android4.2.2	2014/01	○ ※8	○ ※23	○	△ ※21	○ ※34※39※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	Sony Mobile Communications	XPERIA™ Z1 SOL23	Android4.2.2	2013/10	○ ※8	○ ※23	○	x	○ ※34※39※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	シャープ	☆ AQUOS U SHV35	Android6.0.1	2016/06	○ ※8	○ ※23	○	△ ※21	○ ※33※34※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	シャープ	☆ AQUOS SERIE SHV34	Android6.0.1	2016/06	○ ※8	○ ※23	○ ※42	△ ※21	○ ※33※34※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	シャープ	AQUOS SERIE mini SHV33	Android5.1.1	2016/01	○ ※8	○ ※23	○	x	○ ※33※34※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	シャープ	AQUOS K SHF32	Android4.4.4	2015/07	○ ※8	○ ※23	○	△ ※21	○ ※33※34※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	シャープ	AQUOS SERIE SHV32	Android5.0.2	2015/06	○ ※8	○ ※23	○	○	○ ※34※40	○	
au	シャープ	AQUOS K SHF31	Android4.4.4	2015/02	○ ※8	○ ※23	○	△ ※21	○ ※33※34※40	○	
au	シャープ	AQUOS SERIE mini SHV31	Android4.4.4	2015/01	○ ※8	○ ※23	○	△ ※21	○ ※33※34※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	シャープ	AQUOS SERIE SHL25(Android OS 5.0.2)	Android5.0.2	2014/06	○ ※8	○ ※23	○ ※42	△ ※21	○ ※34※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	シャープ	AQUOS PHONE SERIE mini SHL24	Android4.2.2	2014/02	○	○ ※23	○	△ ※21	○ ※34※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	シャープ	AQUOS PHONE SERIE SHL23	Android4.2.2	2013/11	○	○ ※23	○	△ ※21	○ ※31※34※39※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	京セラ	GRATINA 4G KYF31	Android5.1.1	2016/02	○ ※8	○ ※23	○	x	○ ※33※34※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	京セラ	Qua phone KYV37	Android5.1.1	2016/02	x	x	○	x	○ ※33※34※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	京セラ	DIGNO rafte KYV36	Android5.1.1	2015/12	○ ※8	○ ※23	○ ※4	△ ※21	○ ※32※33※34※39※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	京セラ	URBANO V02 KYV34	Android5.1	2015/07	○ ※8	○ ※23	○	△ ※21	○ ※33※34※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	京セラ	TORQUE G02 KYV35	Android5.1	2015/07	○ ※8	○ ※23	○	△ ※21	○ ※33※34※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	京セラ	INFOBAR A03 KYV33	Android4.4.4	2015/02	○ ※8	○ ※23	○ ※42	x	○ ※33※34※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	京セラ	BASIO KYV32	Android4.4.4	2015/02	○ ※8	○ ※23	○ ※4※42	x	○ ※33※34※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	京セラ	GRATINA2 KYV10	—	2015/02	△ ※15	○ ※23	○	x	x	○	
au	京セラ	URBANO V01	Android4.4.4	2014/12	○ ※8	○ ※23	○ ※18	△ ※21※41	○ ※33※34※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	京セラ	MARVERA 2 KYV09	—	2014/12	△ ※8※15	○ ※23	○	△ ※21	○ ※34	○	
au	京セラ	TORQUE G01	Android4.4.2	2014/07	○ ※8	○ ※23	○	△ ※21	○ ※33※34※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	京セラ	URBANO L03	Android4.4.2	2014/06	○ ※8	○ ※23	○	△ ※21	○ ※33※34※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	京セラ	URBANO L02	Android4.2.2	2014/02	○ ※8	○ ※23	○	△ ※21	○ ※33※34※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	京セラ	MARVERA KYV08	—	2013/12	△ ※15	○ ※23	○	△ ※21	○ ※34	○	
au	京セラ	DIGNO M KYL22	Android4.2.2	2013/11	○ ※8	○ ※23	○	△ ※21	○ ※34※39※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	富士通	ARROWS Z FJL22	Android4.2.2	2013/11	○ ※8	○ ※23	○ ※19	△ ※21	○ ※34※39※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	Apple	iPhone SE	iOS9.3	2016/03	○ ※8	x	x	x	○ ※34※39※40	x	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKをご利用いただけません。

通信事業者名	メーカー	機種	OS	発売時期	ハンズフリー通話	電話帳転送	G-BOOK mX	ヘルプネット	Bluetooth オーディオ	カーナビ専用定額プラン ^{◆2}	備考
au	Apple	iPhone 6Plus(iOS9.0.2)	iOS9.0.2	2014/09	○※8	×	×	×	○※34※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
au	Apple	iPhone 6(iOS9.0.2)	iOS9.0.2	2014/09	○※8	×	×	×	○※34※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
au	Apple	iPhone 6s Plus	iOS9.0	2015/09	○※8	×	×	×	○※34※39※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
au	Apple	iPhone 6s	iOS9.0	2015/09	○※8	×	×	×	○※34※39※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
au	Apple	iPhone 6Plus	iOS8.0	2014/09	○※8	×	×	×	○※34※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
au	Apple	iPhone 6	iOS8.0	2014/09	○※8	×	×	×	○※34※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
au	HTC	☆ htc 10 HTV32	Android6.0.1	2016/06	○※8	○※23	○	△※21	○※33※34※39※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	HTC	htc J butterfly HTV31	Android5.0.2	2015/06	○※8	○※23	○	△※21	○※34※39※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	HTC	htc J butterfly HTL23(Android OS 5.0.2)	Android5.0.2	2014/08	○※8	○※23	○	×	○※34※39※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	LG Electronics Japan	isai vivid LGV32	Android5.1	2015/05	○※8	○※23	○	×	○※34※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	LG Electronics Japan	F・O LGL25	FireFox 2.0.0.0	2014/12	○※8	×	×	×	○※34※39※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	LG Electronics Japan	isai VL LGV31(Android OS 5.0.2)	Android5.0.2	2014/12	○※8	○※23	○	△※21	○※34※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	LG Electronics Japan	isai FL LGL24(Android OS 5.0.2)	Android5.0.2	2014/07	○※8	○※23	○	△※21	○※34※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	LG Electronics Japan	G Flex LGL23	Android4.2.2	2014/01	○※8	○※23	○	△※21	○※33※34※39※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	LG Electronics Japan	isai LGL22	Android4.2.2	2013/11	○※8	○※23	○	△※21	○※33※34※39※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	サムスン	Galaxy S7 edge SCV33	Android6.0.1	2016/05	○※8	○※23	○	○	○※34※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	サムスン	Galaxy A8 SCV32	Android5.1.1	2015/12	○※8	○※23	○	×	○※34※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	サムスン	Galaxy S6 edge SCV31(Android OS 6.0.1)	Android6.0.1	2015/04	○※8	○※23	○	×	○※34※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	サムスン	GALAXY Note Edge SCL24(Android OS 5.0.1)	Android5.0.1	2014/10	○※8	○※23	○	○	○※34※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	サムスン	GALAXY S5 SCL23(Android OS 5.0)	Android5.0	2014/05	○※8	○※23	○	△※21	○※34※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	サムスン	GALAXY Note 3 SCL22(Android OS 5.0)	Android5.0	2013/10	○※8	○※23	○	○	○※34※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	Panasonic	P-01H	-	2015/11	○	○※23	○※22	△※21※41	○※33※34※40	×	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	Panasonic	P-01G	-	2014/11	○	○※23	○※22	△※21※41	○※33※34※40	×	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	Panasonic	P-01F	-	2013/10	○	○※23	○※22	△※21	○※33※34※40	×	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	シャープ	☆ AQUOS ZETA SH-04H	Android6.0.1	2016/06	○※8	○※23	○※42	×	○※33※34※39※40	×	-G-BOOK通信時、携帯に通知される「モデムリクエスト」を常に許可しておく必要があります。 Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	シャープ	Disney Mobile on docomo DM-01H	Android5.1.1	2016/01	○※37	×	○※4※38	×	○※33※34○※35※36※39※40	×	-G-BOOK通信時、携帯に通知される「モデムリクエスト」を常に許可しておく必要があります。 Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	シャープ	AQUOS Compact SH-02H	Android5.1.1	2015/12	○※37	×	○※4※38	×	○※33※34○※35※36※39※40	×	-G-BOOK通信時、携帯に通知される「モデムリクエスト」を常に許可しておく必要があります。 Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	シャープ	AQUOS ZETA SH-01H	Android5.1.1	2015/10	○※37	×	○※4※38	×	○※33※34○※35※36※39※40	×	-G-BOOK通信時、携帯に通知される「モデムリクエスト」を常に許可しておく必要があります。 Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	シャープ	AQUOS ケータイ SH-06G	Android4.4.4	2015/06	○	○※23	×	×	○※33※34○※39※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
docomo	シャープ	AQUOS EVER SH-04G	Android5.0.2	2015/06	○	○※23	○	△※21	○※33※34○※39※40	×	-G-BOOK通信時、携帯に通知される「モデムリクエスト」を常に許可しておく必要があります。 Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	シャープ	AQUOS ZETA SH-03G	Android5.0.2	2015/05	○	○※23	○	×	○※33※34○※39※40	×	-G-BOOK通信時、携帯に通知される「モデムリクエスト」を常に許可しておく必要があります。 Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	シャープ	Disney Mobile SH-02G	Android4.4.4	2014/11	○	○※23	○	×	○※33※34※40	×	-G-BOOK通信時、携帯に通知される「モデムリクエスト」を常に許可しておく必要があります。 Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。 *ナビからのトークン番号をお使いいただくには、スマートフォンのアップデートが必要です。以下のURLのアップデート情報をご確認ください。 URL: http://www.rtdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/sh02g/index.html
docomo	シャープ	AQUOS ZETA SH-01G(Android OS 5.0.2)	Android5.0.2	2014/11	○※37	○※23	○	×	○※33※34○※39※40	×	-G-BOOK通信時、携帯に通知される「モデムリクエスト」を常に許可しておく必要があります。 Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	シャープ	Disney Mobile SH-05F	Android4.2.2	2014/05	○	○※23	×	×	○※33※34※40	×	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	シャープ	AQUOS ZETA SH-04F(Android OS 5.0.2)	Android5.0.2	2014/05	○※37	×	○	×	○※33※34○※39※40	×	-G-BOOK通信時、携帯に通知される「モデムリクエスト」を常に許可しておく必要があります。 Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	シャープ	AQUOS PHONE EX SH-02F	Android4.2.2	2014/01	○	○※23	○	△※21	○※33※34※40	×	-G-BOOK通信時、携帯に通知される「モデムリクエスト」を常に許可しておく必要があります。 Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	シャープ	AQUOS PHONE ZETA SH-01F	Android4.2.2	2013/11	○	○※23	○	△※21	○※33※34※40	×	-G-BOOK通信時、携帯に通知される「モデムリクエスト」を常に許可しておく必要があります。 Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。

通信事業者名	メーカー	機種	OS	発売時期	ルーター通話	電話帳転送	G-BOOK mX	ヘルプネット	Bluetooth オートイ	カーナビ専用 定額プラン②	備考
docomo	富士通	arrows NX F-02H	Android5.1.1	2015/12	○ ※8※37	○ ※23	○ ※19	△ ※21	○ ※33※34 ※39※40	×	Bluetoothオートイの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	富士通	arrows Fit F-01H	Android5.1.1	2015/10	○ ※8※37	○ ※23	○ ※19	△ ※21	○ ※33※34 ※39※40	×	Bluetoothオートイの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	富士通	ARROWS ケータイ F-05G	Android4.4.4	2015/06	○ ※8	○ ※23	×	×	○ ※33※34 ※39※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
docomo	富士通	ARROWS NX F-04G	Android5.0.2	2015/05	○ ※8	○ ※23	○	△ ※21	○ ※31※33 ※34※39 ※40	×	Bluetoothオートイの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	富士通	ARROWS NX F-02G(Android OS 5.0.2)	Android5.0.2	2014/11	○ ※8※37	○ ※23	○ ※19	△ ※21	○ ※33※34 ※39※40	×	Bluetoothオートイの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	富士通	らくらくスマートフォン3 F-08F	Android4.4.2	2014/07	○ ※8	×	×	×	○ ※33※34 ※39※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 Bluetoothオートイの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	富士通	ARROWS NX F-05F(Android OS 5.0.2)	Android5.0.2	2014/05	○ ※8※37	○ ※23	○ ※19	×	○ ※33※34 ※39※40	○	Bluetoothオートイの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	富士通	F-07F	-	2014/05	○ ※8	○ ※23	○ ※19※38	△ ※21	○ ※31※34 ※39※40	×	
docomo	富士通	Disney Mobile F-03F	Android4.2.2	2013/12	○ ※8	○ ※23	○ ※18※19	×	○ ※33※34 ※40	×	G-BOOK通信時、携帯に通知される「注意喚起」表示を許可しておく必要があります。 Bluetoothオートイの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	富士通	ARROWS NX F-01F	Android4.2.2	2013/10	○ ※8	○ ※23	○ ※18※19	×	○ ※33※34 ※39※40	×	G-BOOK通信時、携帯に通知される「注意喚起」表示を許可しておく必要があります。 Bluetoothオートイの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	富士通	らくらくスマートフォンプレミアム F-09E	Android4.2.2	2013/10	○ ※8	×	○ ※18※19	×	○ ※33※34 ※39※40	×	G-BOOK通信時、携帯に通知される「注意喚起」表示を許可しておく必要があります。
docomo	サムスン	Galaxy S7 edge SC-02H	Android6.0.1	2016/05	○ ※8	○ ※23	×	×	×	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
docomo	サムスン	Galaxy Active neo SC-01H	Android5.1.1	2015/11	○ ※8※37	○ ※23	×	×	○ ※34※39 ※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 Bluetoothオートイの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	サムスン	Galaxy S6 edge SC-04G(Android OS 6.0.1)	Android6.0.1	2015/04	○ ※8	×	×	×	○ ※34※39 ※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
docomo	サムスン	Galaxy S6 SC-05G(Android OS 6.0.1)	Android6.0.1	2015/04	○ ※8	○ ※23	×	×	○ ※34※39 ※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
docomo	サムスン	GALAXY Note Edge SC-01G(Android OS 5.0.1)	Android5.0.1	2014/10	○ ※8	○ ※23	×	×	○ ※34※39 ※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 Bluetoothオートイの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	サムスン	GALAXY S5 ACTIVE SC-02G(Android OS 5.0)	Android5.0	2014/10	○ ※8	○ ※23	×	×	○ ※34※39 ※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
docomo	サムスン	GALAXY S5 SC-04F(Android OS 5.0)	Android5.0	2014/05	○ ※8	○ ※23	×	×	○ ※34※39 ※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 Bluetoothオートイの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	サムスン	GALAXY J SC-02F(Android OS 5.0)	Android5.0	2013/10	○ ※8※37	○ ※23	×	×	○ ※34※39 ※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 Bluetoothオートイの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	サムスン	GALAXY Note 3 SC-01F(Android OS 5.0)	Android5.0	2013/10	○ ※8※37	○ ※23	×	×	○ ※34※39 ※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
docomo	Sony Mobile Communications	★ Xperia™ X Performance SO-04H	Android6.0.1	2016/06	×	×	×	×	○ ※34※39 ※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 Bluetoothオートイの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia™ Z5 Premium SO-03H(Android OS 6.0)	Android6.0	2015/11	○ ※8	○ ※23	×	×	○ ※34※39 ※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 Bluetoothオートイの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia™ Z5 Compact SO-02H(Android OS 6.0)	Android6.0	2015/11	○ ※8	○ ※23	×	×	○ ※34※39 ※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 Bluetoothオートイの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia™ Z5 SO-01H(Android OS 6.0)	Android6.0	2015/10	○ ※8	○ ※23	×	×	○ ※34※39 ※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 Bluetoothオートイの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia™ A4 SO-04G	Android5.0.2	2015/06	○ ※8	○ ※23	×	×	○ ※33※34 ※39※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 Bluetoothオートイの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia™ Z4 SO-03G(Android OS 6.0)	Android6.0	2015/06	○ ※8	○ ※23	×	×	○ ※34※39 ※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 Bluetoothオートイの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia™ Z3 Compact SO-02G	Android5.0.2	2014/11	○ ※8	○ ※23	×	×	○ ※34※39 ※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 Bluetoothオートイの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia™ Z3 SO-01G	Android5.0.2	2014/10	○ ※8	○ ※23	×	×	○ ※34※39 ※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 Bluetoothオートイの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia™ A2 SO-04F	Android4.4.2	2014/06	○ ※8	○ ※23	×	×	○ ※33※34 ※39※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 Bluetoothオートイの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia™ Z2 SO-03F	Android5.0.2	2014/05	○ ※8	○ ※23	×	×	○ ※34※39 ※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 Bluetoothオートイの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia™ Z1 f SO-02F	Android4.2.2	2013/12	○ ※8	○ ※23	×	×	○ ※33※34 ※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia™ Z1 SO-01F	Android4.2.2	2013/10	○ ※8	○ ※23	×	×	○ ※33※34 ※39※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 Bluetoothオートイの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	LG Electronics Japan	Nexus 5X	Android6.0	2015/10	○ ※8	×	×	×	○ ※33※34 ※39※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
docomo	LG Electronics Japan	Disney Mobile on docomo DM-01G	Android5.0.2	2015/05	○ ※8※10	○ ※23	×	×	○ ※33※34 ※35※36 ※39※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
docomo	LG Electronics Japan	G2 L-01F	Android4.2.2	2013/10	○ ※8	○ ※23	×	×	○ ※32※33 ※34※39 ※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 Bluetoothオートイの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	Apple	iPhone SE	iOS9.3	2016/03	○ ※8	×	×	×	○ ※34※39 ※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
docomo	Apple	iPhone 6Plus(iOS9.0.2)	iOS9.0.2	2014/09	○ ※8	×	×	×	○ ※34※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
docomo	Apple	iPhone 6(iOS9.0.2)	iOS9.0.2	2014/09	○ ※8	×	×	×	○ ※34※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
docomo	Apple	iPhone 6s Plus	iOS9.0	2015/09	○ ※8	×	×	×	○ ※34※39 ※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。

通信事業者名	メーカー	機種	OS	発売時期	ハンズフリー通話	電話帳転送	G-BOOK mX	ヘルプネット	Bluetooth オープン	カーナビ専用 定額プラン◆2	備 考
<p>※電話帳にリンクの設定や画像などを添付している場合、社に電話帳の転送が出来ないことがあります。</p> <p>※携帯電話を「作動」した場合は、動作しないことがあります。</p> <p>※G-BOOK mXは、ナビ交換のみ対応です。</p> <p>※市販のBluetooth端子(7)の仕様記載の「7」等については動作確認を実施していません。</p> <p>※着信音の鳴動については携帯電話の設定により異なります。この確認結果においては「接続相手のみ鳴動」、「両方鳴動」、「着信音送出設定 送る」などの設定にて、社 の動作確認をしています。</p> <p>※Bluetooth機能の対応機種はauの一部の携帯電話のみとなります。対応機種につきましては、auのホームページでご確認ください。</p> <p>(http://www.au.kddi.com/seihin/chiran/shuhenkiki/car_multimedia/)</p> <p>※Bluetooth機能において、携帯電話から送信した目的地と社 画面表示が若干異なる場合があります。</p> <p>※SoftBank共通「ナビ」サービスをご利用の場合、ナビが使用できません。</p> <p>※SoftBank共通 機種により発信後、1分程度社 から発信出来ない場合があります。</p> <p>※社 共通「ナビ」および「ナビ」をご利用の場合、ナビが使用できません。</p> <p>※社 共通 機種により発信後、社 から発信出来ない場合があります。携帯電話の電源を入れ直すことで発着が可能となります。</p> <p>※au共通 G-BOOK 利用中のハンズフリー通話(発着信)ができません。</p>											
<p>【制限事項】</p> <p>※1 携帯電話を折りたたんだ状態では利用出来ません。</p> <p>※2 携帯電話が「充電」設定の時、社 から着信音が鳴りません。</p> <p>※3 Bluetooth接続後、携帯電話の電源をOFF/ONした場合、自動接続できない場合があります。手動による再接続が必要です。</p> <p>※4 Bluetooth接続後、携帯電話の電源をOFF/ONした場合、ナビ着信音やナビナビが利用出来ない場合があります。</p> <p>※5 着信音、社 に着信音番号が表示されません。</p> <p>※6 着信音が鳴りません。</p> <p>※7 ナビ 操作による着信音が鳴りません。</p> <p>※8 応答保留操作後、通話が出来なくなる場合があります。</p> <p>※9 ナビ からのナビ着信音が鳴りません。</p> <p>※10 着信音又は通話音が小さいため、社 の音量を大きめに設定してください。</p> <p>※11 通話転送が出来ません。</p> <p>※12 電話帳転送が出来ません。</p> <p>※13 電話帳転送に制限があります。</p> <p>※14 Bluetooth接続が切断された場合、手動による再接続が必要です。</p> <p>※15 携帯電話を「モード」(ナビ)に設定する事が出来ません。</p> <p>※16 画面交換方式のみ利用出来ません。(ナビ交換方式では利用出来ません。)</p> <p>※17 ナビナビが利用出来ません。</p> <p>※18 ナビナビが利用出来ません。</p> <p>※19 携帯電話のナビ機能「ON」にした状態ではG-BOOKmXをご利用できません。</p> <p>※20 ナビナビが利用出来ません。</p> <p>※21 ナビナビ接続時に携帯電話へ着信があった場合、緊急通報が中断される場合があります。その際は、再度ナビナビを押してください。</p> <p>※22 携帯電話に「ナビ」登録待ち(接続待機・登録待ち)の設定を行う必要があります。</p> <p>※23 画面転送ができません。</p> <p>※24 携帯電話で着信応答するとナビナビ通話にならずハンズフリー通話になります。</p> <p>※25 国際ナビナビによる国際電話発信が出来ません。</p> <p>※26 ナビ 操作による通話中着信応答が出来ません。</p> <p>※27 通話中及び保留中に通話/保留の切り替えを行えません。</p> <p>※28 履歴転送に制限があります。</p> <p>※29 通話中着信応答に制限があります。</p> <p>※30 自動接続が失敗することがあります。</p> <p>※31 一時停止機能を実行することは出来ません。</p> <p>※32 ナビナビ/ナビナビ機能を実行することは出来ません。</p> <p>※33 早送り/巻き戻し機能を実行することは出来ません。</p> <p>※34 FMナビナビ機能を実行することは出来ません。</p> <p>※35 PPT(ナビ)機能を実行することは出来ません。</p> <p>※36 RAND(ナビ)機能を実行することは出来ません。</p> <p>※37 Bluetoothナビ 再生中はハンズフリーが利用出来ません。</p> <p>※38 Bluetoothナビ 再生中はG-BOOKmX が利用出来ません。</p> <p>※39 楽曲情報は表示されません。</p> <p>※40 電池残量の表示が一時的に消滅することがあります。</p> <p>※41 Bluetoothナビ 再生中はナビナビが利用出来ません。</p> <p>※42 Bluetoothナビ 再生中はナビナビが利用出来ません。</p> <p>※43 G-BOOKなどの割り込み音声により再生が中断されることがあります。</p> <p>※44 ナビ画面での画面操作および表示が正常に動作しないことがあります。</p> <p>※45 ナビナビ接続が途切れる場合があります。</p> <p>※46 電話帳転送の設定操作後、Bluetoothの接続に失敗する場合があります。</p> <p>※47 ACC ON時のBluetooth自動接続が出来ないことがあります。</p> <p>※48 着信履歴を自動転送すると履歴時刻が9時間ずれて表示されることがあります。</p> <p>※49 機種の接続が不安定になる場合があります。</p> <p>※50 ナビナビ通話時、携帯電話が「ナビ」になります。</p> <p>※51 ナビナビ通話時、携帯電話が「ナビ」になります。</p> <p>※52 ナビナビ通話時、携帯電話が「ナビ」になります。</p> <p>※53 ナビナビ通話時、携帯電話が「ナビ」になります。</p> <p>※54 ナビナビ通話時、携帯電話が「ナビ」になります。</p> <p>※55 ナビナビ通話時、携帯電話が「ナビ」になります。</p> <p>※56 ナビナビ通話時、携帯電話が「ナビ」になります。</p> <p>※57 ナビナビ通話時、携帯電話が「ナビ」になります。</p> <p>※58 ナビナビ通話時、携帯電話が「ナビ」になります。</p> <p>※59 ナビナビ通話時、携帯電話が「ナビ」になります。</p> <p>※60 ナビナビ通話時、携帯電話が「ナビ」になります。</p> <p>※61 ナビナビ通話時、携帯電話が「ナビ」になります。</p> <p>※62 ナビナビ通話時、携帯電話が「ナビ」になります。</p> <p>※63 ナビナビ通話時、携帯電話が「ナビ」になります。</p> <p>※64 ナビナビ通話時、携帯電話が「ナビ」になります。</p> <p>※65 ナビナビ通話時、携帯電話が「ナビ」になります。</p> <p>※66 ナビナビ通話時、携帯電話が「ナビ」になります。</p> <p>※67 ナビナビ通話時、携帯電話が「ナビ」になります。</p> <p>※68 ナビナビ通話時、携帯電話が「ナビ」になります。</p> <p>※69 ナビナビ通話時、携帯電話が「ナビ」になります。</p> <p>※70 ナビナビ通話時、携帯電話が「ナビ」になります。</p> <p>※71 ナビナビ通話時、携帯電話が「ナビ」になります。</p> <p>※72 ナビナビ通話時、携帯電話が「ナビ」になります。</p> <p>※73 ナビナビ通話時、携帯電話が「ナビ」になります。</p> <p>※74 ナビナビ通話時、携帯電話が「ナビ」になります。</p> <p>※75 ナビナビ通話時、携帯電話が「ナビ」になります。</p> <p>※76 ナビナビ通話時、携帯電話が「ナビ」になります。</p> <p>※77 ナビナビ通話時、携帯電話が「ナビ」になります。</p> <p>※78 ナビナビ通話時、携帯電話が「ナビ」になります。</p> <p>※79 ナビナビ通話時、携帯電話が「ナビ」になります。</p> <p>※80 ナビナビ通話時、携帯電話が「ナビ」になります。</p> <p>※81 着信応答後、ハンズフリー通話画面に自動で切り替わりません。</p> <p>※82 ナビナビ 設定された電話帳ナビナビを転送するには電話機の設定が必要です。</p> <p>※83 電話機で発信するとハンズフリー通話にならずナビナビ通話になります。</p> <p>※84 通話中着信音が鳴りません。</p> <p>※85 自動再生に制限があります。</p> <p>※100 電話帳転送機能については確認中です。</p> <p>※101 通話時に着信が入る場合があります。</p> <p>※102 全てが「その他」の項目に分類されます。</p> <p>※103 一部が「その他」に項目に分類される場合があります。</p> <p>※104 電話帳転送後、最初のみハンズフリー機能を使えます。</p> <p>※105 ナビナビが利用出来ません。</p> <p>※106 電話帳転送を行う際は、BluetoothナビナビをOFFにした上で、PBAPにて行う必要があります。(BluetoothナビナビをONにした状態では、電話帳転送が出来ないことがあります)</p> <p>※107 ナビナビ 側で「電話帳/履歴自動転送」を「しない」に設定した上でナビナビからPBAPにて手動転送をしてください。</p>											